



BBrain

Bringing generations together



Owner's manual & installation process

www.bbrain.eu

Languages

The manual is available in 5 different languages. Below you will find the available languages and the pages on which they can be found.

1. Nederlands	1
2. English	6
3. Deutsch	11
4. French	16
5. Spanish	21




1. Over deze handleiding

- Lees alle veiligheidsinformatie en deze handleiding zorgvuldig door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u de BBrain klok in gebruik neemt.
- De beschrijvingen in deze handleiding zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van de bbrain klok.
- Afbeeldingen en screenshots die in deze handleiding worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het toestel en de software.
- BBrain is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register door de gebruiker.
- Geluidsbronnen, achtergronden en afbeeldingen in dit apparaat zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten tussen BBrain en de betreffende eigenaren. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyright-wetgeving. BBrain is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door de gebruiker.
- De BBrain kan vanaf afstand voorzien worden van nieuwe software zodat de gebruiker dit niet handmatig hoeft te downloaden.
- De accu van de BBrain klok is alleen bedoeld voor noodgevallen waarbij er korte tijd geen stroom is. Zorg dat de klok altijd voorzien is van stroom via de bijgeleverde kabel en adapter.
- Bewaar de handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen.

2. Beschrijving van het product

Controleer voordat u verder gaat met de installatie van uw BBrain-klok of alle benodigde onderdelen in de doos zitten. Mocht dit niet het geval zijn, stuur dan een mail naar info@bbrain.eu.


2.1 Inhoud doos



- 1: BBrain kalenderklok
- 2: BBrain standaard
- 3: BBrain oplader inclusief laadkabel (2 meter)


2.2 Apparaatoverzicht

- 1: Camera voorkant
- 2: Stroomaansluiting (oplaadpunt)
- 3: Audio aansluiting
- 4: Ontgrendel knop
- 5: Aan/uit knop



2.3 Standaard

- Stap 1: Klap de pootjes uit elkaar
- Stap 2: Hoek van 90 graden
- Stap 3: Plaats de BBrain op de standaard met het scherm naar de voorzijde





3. Installatie van de BBrain

YouTube
instructie video



3.1 De BBrain aanzetten

Houd de aan/uitknop vijf seconden ingedrukt. Na een aantal seconden verschijnt het BBrain-logo; dit zou niet langer dan vijftien seconden mogen duren. Let op: zorg dat de BBrain altijd voorzien is van stroom, anders gaat hij na het opstarten direct weer in slaapstand.

3.2 Kies uw taal en selecteer uw code

Nadat de BBrain is opgestart kiest u de gewenste taal. Nadat u de taal heeft gekozen kijkt u welke code op de doos staat. Op de BBrain klikt u op de code welke gelijk is aan de code op uw doos.

3.3 Verbind de BBrain met het internet

BBrain Family G2 & D2

Zodra u de juiste code geselecteerd heeft, kunt u de Wifi instellen. Dit geldt enkel voor de BBrain Family G2 en de BBrain Family D2.

BBrain Family Basic

De Basic-klokken hebben geen verbinding met het internet nodig om te functioneren. Heeft u een Basic-klok? U kunt er wel voor kiezen om toch Wifi te installeren. Voordelen hieraan zijn onder andere ondersteuning op afstand en automatische wisseling van zomer- en wintertijd.

3.4 Verbind de BBrain met het internet

Na het afronden van stap 3.4 komt u in een stappenplan. Doorloop dit stappenplan op uw BBrain om de installatie te voltooien.

Uw ingevulde gegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer zijn belangrijk aangezien we hier alle benodigde gegevens naartoe sturen.

Heeft u vragen tijdens het installatieproces, dan kunt u mailen naar info@bbrain.eu.



4. Functies BBrain-klok

Na het doorlopen van het stappenplan op de BBrain-klok komt u in het instellingen scherm terecht. Hier kunt u een aantal instellingen naar uw eigen voorkeuren aanpassen.



Mocht u naderhand vanuit de klokweergave terug willen gaan naar het instellingen-menu, houd dan de ontgrendelknop (volumeknop) naar beneden ingedrukt en tik tegelijkertijd twee keer op de klok op het scherm

4.1 Klokweergave

Aan de linkerkant van het scherm staat het tabblad **klokweergave**. Hier kunt u het thema, de weergave en de achtergrond van de klok aanpassen. U heeft de keuze tussen de interactieve variant en de passieve/dementie variant.

Bij de interactieve variant (BBrain Family G2) kunt u tevens kiezen tussen drie thema's:

- Thema 1: Standaard skin
- Thema 2: Dementie (dit thema is geschikt voor mensen met beginnende dementie)
- Thema 3: Hoog contrast (dit thema is geschikt voor mensen met slecht zicht)

Bij de passieve/dementie variant kunt u kiezen tussen de weergaves van de klok (analoog of digitaal), maar er zijn geen verdere thema's beschikbaar.

4.2 Beeldscherm

Via het tabblad **beeldscherm** kunt u de helderheid van het beeldscherm en de nachtstand instellen.

Helderheid: dit is de helderheid van het scherm overdag

Nachtstand: dit is de helderheid van het scherm 's nachts – u kunt hier zelf bepalen tussen welke tijden deze stand aan moet staan



4.3 Geluid

Via het tabblad **horen** kunt u het volume, de spraaksnelheid en de stille modus instellen.

Volume: het volume van het geluid

Spraaksnelheid: de snelheid waarmee de berichten worden uitgesproken

Stille modus: hier kunt u instellen tussen welke tijden u geen geluiden van de BBrain-klok wenst te horen

4.4 Overige instellingen

Via het tabblad overige instellingen kunt u de klok verbinden met een ander Wifi-netwerk.

Stap 1: klik op "open de Wifi-instellingen"

Stap 2: selecteer het netwerk

Stap 3: voer het juiste wachtwoord in en klik op verbinden

Stap 4: klik op het pijltje linksonder om terug te keren naar het hoofdmenu




1. About this manual

- Read all security instructions in this manual carefully and make sure that you are handling the device safely and correctly before you take the BBrain into first use.
- The images and screenshots that are used in this manual may differ from the actual product.
- Available functions and extra services depend on the hardware and software.
- BBrain is not responsible for performance or compatibility issues caused by modifications in the register made by the user.
- Audio sources, backgrounds and images within this device are provided through licenses with limited user rights between BBrain and the respective owners. Taking over and using these materials for commercial or other purposes is a violation of the copyright law. BBrain is not responsible for the violation of the copyright caused by the user.
- The BBrain software can be updated via remote control, so that the user will not have to download it manually.
- The battery of the BBrain is only meant for emergency use, in case there is no power for a short period of time. Make sure the clock is always supplied with power through the provided cable and adapter.
- Store this manual carefully for future advise.

2. Description of the product

Check if all necessary parts are provided in the package before you continue with the installation of your BBrain clock. If this is not the case, please send an e-mail to: info@bbrain.eu.

2.1 Content package



- 1: BBrain calendar clock
- 2: BBrain stand
- 3: BBrain charger with charger cable (2 meter)


2.2 Device overview

- 1: Camera front
- 2: Power outlet (charging point)
- 3: Audio outlet
- 4: Unlock button
- 5: On/off switch



2.3 Stand

- Step 1: Fold open the legs of the stand
- Step 2: 90 degree angle
- Step 3: Place the BBrain onto the stand with the display facing the front





3. Installation of the BBrain

YouTube
instructional video



3.1. Switching on the BBrain

Press the on/off switch for five seconds. After a few seconds, the BBrain logo will appear on the screen; this should not take longer than fifteen seconds. Attention: make sure the BBrain is on power supply, otherwise it will immediately switch to stand-by mode after booting.

3.2 Change the language and select your code

After the BBrain has booted, you can choose the preferred language. Once you have chosen the language you can check the box for the code. Please click on the code displayed on the BBrain that matches the one on the box.

3.3 Connect the BBrain to the internet

BBrain Family G2 & D2

As soon as you select the correct code, you can set up the Wi-Fi. This can only be done with the BBrain Family G2 and the BBrain Family D2.

BBrain Family Basic

The Basic clock does not need an internet connection to function. Do you have a Basic clock? You can choose to install Wi-Fi anyway. The advantages are the remote support and the automatic change from summer to winter time.

3.4 Connect the BBrain to the internet

After completing step 3.4 you will enter a step-by-step guide. Follow these steps in order to complete the installation of your BBrain.

The data you provided, for example your e-mail address and phone number, are important as we send all the necessary information to these contact details.

If you have questions during the installation process, please contact info@bbrain.eu.

4. Functions BBrain clock

Having completed the step-by-step plan, you will proceed to the settings. Here you can adjust several configurations to your own preference.



In case you want to enter the settings menu from the clock display, please press in the unlock button (volume button) and tap on the clock screen twice.

4.1 Clock display

On the left hand side of the screen you can find the tab clock display. Here you can adjust the theme, the design and the background of the clock. You can choose between the interactive and the passive/dementia version.

In the interactive version (BBrain Family G2), you can also choose between three different skins:

- Theme 1: Standard skin
- Theme 2: Dementia (this theme is suited for people with starting dementia)
- Theme 3: Visually impaired (this theme is suited for people with bad sight)

Within the passive/dementia version, you can choose between the display of the clock (analogue or digital), but there are no additional themes available.

4.2 Display

Via the tab **display** you can adjust the brightness of the screen and the night mode.

Brightness: this is the brightness of the screen during day time

Night mode: this is the brightness of the screen at night time – you can determine for yourself between which hours this mode will be activated.

4.3 Sound

Via the **sound** tab, you can adjust the volume, rate of speech and the silent mode.

Volume: the volume of the soundt

Rate of speech: the speed in which the messages will be read out

Silent mode: here you can adjust between which hours the clock will not produce any sounds



4.4 Other settings

Via the tab **other settings**, you can connect the clock to a different wireless network.

Step 1: click on "Open Wi-Fi settings"

Step 2: select the network

Step 3: enter the correct password and click on "Connect"

Step 4: click on the arrow to the left to return to the main menu




1. Zu dieser Gebrauchsanweisung

- Lesen Sie alle Sicherheitsinformationen in dieser Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, sodass ein sicherer und sachgemäßer Umgang mit der BBrain-Uhr vor der Erstinbetriebnahme gewährleistet ist.
- Die Beschreibungen in dieser Gebrauchsanweisung basieren auf den Standardeinstellungen von der BBrain-Uhr.
- Abbildungen und Screenshots, die in dieser Gebrauchsanweisung benutzt werden, können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.
- Welche Funktionen und Zusatzdienste verfügbar sind, hängt von dem Gerät und der Software ab.
- BBrain ist nicht verantwortlich für Leistungs- und Kompatibilitätsprobleme, die durch das Verändern der Registereinstellungen durch den Anwender verursacht wurden.
- Audioaufnahmen, Hintergründe und Abbildungen in diesem Apparat sind unter Lizenz mit beschränktem Nutzungsrecht zwischen den Eigentümern und BBrain erteilt worden. Das Übernehmen und Benutzen dieser Materialien für kommerzielle oder anderweitige Zwecke ist eine Verletzung des Urheberrechts. BBrain ist nicht verantwortlich für die Missachtung des Urheberrechts durch den Anwender.
- BBrain kann aus der Ferne mit neuer Software aktualisiert werden, sodass der Benutzer diese nicht manuell herunterladen muss..
- Der Akku der BBrain-Uhr ist nur für Notfälle gedacht, bei dem der Strombedarf kurzzeitig nicht gedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass die Uhr immer mittels dem gelieferten Kabel und Adapter an den Strom angeschlossen ist.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf, sodass Sie sie später noch zu Rate ziehen können.

2. Produktbeschreibung

Bevor Sie mit der Installation Ihrer BBrain-Uhr fortfahren, kontrollieren Sie bitte, ob alle benötigten Zubehörteile in der Schachtel vorhanden sind. Sollte das nicht der Fall sein, dann schicken Sie bitte eine E-Mail an info@bbrain.eu.


2.1 Inhalt Schachtel



- 1: BBrain Kalenderuhr
- 2: BBrain Ständer
- 3: BBrain Auflader inklusive Ladekabel (2 Meter)


2.2 Geräteübersicht

- 1: Kamera Vorderseite
- 2: Stromanschluss (Ladepunkt)
- 3: Audioanschluss
- 4: Entsperrtaste
- 5: An/Aus-Taste



2.3 Ständer

- Schritt 1: Klappen Sie die Füße auseinander
- Schritt 2: 90 Grad Winkel
- Schritt 3: Platzieren Sie die BBrain auf den Ständer mit dem Bildschirm zur Vorderseite





3. Installation der BBrain

YouTube
einführungsvideo



3.1 Die BBrain einschalten

Halten Sie die An/Aus-Taste fünf Sekunden eingedrückt. Nach ein paar Sekunden erscheint das BBrain-Logo, dies sollte nicht länger als fünfzehn Sekunden dauern. Achtung: Sorgen Sie dafür, dass die BBrain immer an den Strom angeschlossen ist, sonst wird sie nach dem Hochfahren direkt wieder in den Stand-by-Modus verfallen.

3.2 Wählen Sie ihre Sprache und selektieren Sie Ihren Code

Nachdem die BBrain hochgefahren ist, wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Nachdem die Sprache ausgewählt wurde, kontrollieren Sie den Code auf der Schachtel. Auf der BBrain klicken Sie dann auf den Code, der mit dem auf der Schachtel identisch ist.

3.3 Verbinden Sie die BBrain mit dem Internet

BBrain Family G2 & D2

Sobald Sie den korrekten Code ausgewählt haben, können Sie das W-LAN einstellen. Das gilt nur für die BBrain Family G2 und die BBrain Family D2.

BBrain Family Basic

Die Basic-Uhren brauchen keine Internetverbindung um zu funktionieren. Besitzen Sie eine Basic-Uhr? Dann können Sie sich dazu entscheiden, um dennoch W-LAN zu installieren. Die Vorteile daran sind unter anderem die Fernhilfe und die automatische Umstellung von Sommer- und Winterzeit.

3.4 Verbind de BBrain met het internet

Nach Vollendung von Schritt 3.4 Verbinden Sie die BBrain mit dem Internet. Durchlaufen Sie die Schritte um die Installation zu vollenden.

Ihre eingetragenen Daten wie E-Mail-Adresse und Telefonnummer, sind wichtig, da wir hierhin alle benötigten Informationen verschicken.

Falls Sie Fragen während des Installationsprozesses haben, dann können Sie eine E-Mail zu info@bbrain.eu schicken.

4. Funktionen der BBrain-Uhr

Nach der Vervollendung der Schrittanleitung in der BBrain-Uhr gelangen Sie zu den Einstellungen. Hier können Sie verschiedene Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.



Sollten Sie aus der Uhranzeige zurück zu den Einstellungen gelangen wollen, dann halten Sie die Entsperrtaste (Volumentaste) eingedrückt und tippen Sie gleichzeitig zwei Mal auf den Bildschirm der Uhr.

4.1 Uhrwiedergabe

An der linken Seite des Bildschirms befindet sich der Reiter **Uhrwiedergabe**. Hier können Sie die Benutzeroberfläche, die Wiedergabe und den Hintergrund der Uhr anpassen. Sie haben die Wahl zwischen der interaktiven und der passiven/Demenz Variante.

Bei der interaktiven Variante (BBrain Family G2) können Sie außerdem aus drei Benutzeroberflächen wählen.

- Benutzeroberfläche 1 – Standardoberfläche
- Benutzeroberfläche 2 – Demenz (dieses Design ist für Menschen mit anfänglicher Demenz geeignet)
- Benutzeroberfläche 3 - Hoher Kontrast (dieses Design ist für Menschen mit einer Sehschwäche geeignet)

Bei der passiven/Demenz Variante können Sie zwischen der Wiedergabe der Uhrzeit (analog oder digital) wählen, jedoch sind keine weiteren Benutzeroberflächen verfügbar.

4.2 Bildschirmanzeige

Über den Reiter **Bildschirmanzeige** können Sie die Helligkeit des Bildschirms und den Nachtmodus einstellen.

Helligkeit: dies ist die Helligkeit tagsüber

Nachtmodus: dies ist die Helligkeit des Bildschirms nachts. Sie können selber einstellen, zwischen welchen Zeiten dieser Stand aktiv ist.



4.3 Audio

Über den Reiter **Audio** können Sie das Volumen, die Sprachausgabe und den Stumm-Modus einstellen.

Volumen: das Volumen der Töne

Sprachausgabe: die Schnellheit, mit der Nachrichten vorgelesen werden

Stumm-Modus: hier können Sie einstellen, zwischen welcher Uhrzeit Sie keine Geräusche von der BBrain zu hören wünschen.

4.4 Weitere Einstellungen

Über den Reiter **weitere Einstellungen** können Sie die Uhr mit einem anderen W-LAN Netzwerk verbinden.

Schritt 1: Klicken Sie auf „Netzwerke öffnen“

Schritt 2: Wählen Sie Ihr Netzwerk aus

Schritt 3: Geben Sie das richtige Passwort ein und klicken sie auf „Verbinden“

Schritt 4: Klicken Sie auf den Pfeil links unten um zum Hauptmenü zurückzukehren




1. A propos de ce manuel

- Lisez attentivement toutes les instructions de sécurité de ce manuel et assurez-vous que vous manipulez correctement l'appareil en toute sécurité avant de mettre le BBrain en service pour la première fois.
- Les images et les captures d'écran utilisées dans ce manuel peuvent différer du produit réel.
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires dépendent du matériel et du logiciel.
- BBrain n'est pas responsable des problèmes de performance ou de compatibilité causés par les modifications apportées par l'utilisateur.
- Les sources audio, les arrière-plans et les images au sein de cet appareil reçoivent des licences avec des droits d'utilisateur limités entre BBrain et leurs propriétaires respectifs. L'utilisation de ce matériel à des fins commerciales ou autres constitue une violation de la loi sur le droit d'auteur. BBrain n'est pas responsable de la violation du droit d'auteur causée par l'utilisateur.
- Le logiciel BBrain peut être mis à jour à distance, de sorte que l'utilisateur n'aura pas à le télécharger manuellement.
- La batterie du BBrain est uniquement conçue pour une utilisation d'urgence en cas d'absence d'alimentation pendant une courte période. Assurez-vous que l'horloge est toujours alimentée par le câble et l'adaptateur fournis.
- Conservez ce manuel avec soin pour des conseils futurs.

2. Description du produit

Vérifiez si toutes les pièces nécessaires sont fournies dans l'emballage avant de poursuivre l'installation de votre horloge BBrain. Si ce n'est pas le cas, veuillez envoyer un courrier électronique à: info@bbrain.eu.

2.1 Contenu du paquet



1: Horloge BBrain

2: Support BBrain

3: Chargeur BBrain avec câble de chargeur (2 mètres)

2.2 Inventaire de l'appareil

1: Caméra frontale

2: Prise de courant (point de charge)

3: Sortie audio

4: Bouton de déverrouillage

5: Interrupteur marche / arrêt




2.3 Support

Étape 1: Ouvrez les pieds du support

Étape 2: Angle de 90 degrés

Étape 3: Placez le BBrain sur le support avec l'écran orienté vers l'avant.





3. Installation du BBrain

YouTube
vidéo d'instruction



3.1 Démarrer le BBrain

Appuyez sur le bouton marche / arrêt pendant cinq secondes. Après quelques secondes, le logo BBrain apparaît à l'écran. cela ne devrait pas prendre plus de quinze secondes. Attention: assurez-vous que le BBrain est sous tension, sinon il passera immédiatement en mode veille après le démarrage.

3.2 Changez la langue et sélectionnez votre code

Une fois que le BBrain a démarré, vous pouvez choisir la langue de préférence. Une fois que vous avez choisi la langue, vous pouvez cocher la case correspondant au code. Veuillez cliquer sur le code affiché sur le BBrain qui correspond à celui sur la boîte

3.3 Connectez le BBrain à Internet

BBrain Family G2 & D2

Dès que vous avez sélectionné le bon code, vous pouvez configurer le Wi-Fi. Cela ne peut être fait qu'avec le BBrain Family G2 et le BBrain Family D2.

BBrain Family Basic

Les horloges de base n'ont pas besoin d'une connexion Internet pour fonctionner. Avez-vous une horloge de base? Vous pouvez tout de même choisir d'installer le Wi-Fi. Les avantages sont l'assistance à distance et le changement automatique de l'heure d'été à l'heure d'hiver.

3.4 Connectez le BBrain à Internet

Après avoir terminé l'étape 3.4, vous entrez dans un plan détaillé. Suivez ces étapes afin de terminer l'installation de votre BBrain.

Les données que vous avez fournies, telles que l'adresse e-mail et le numéro de téléphone, sont importantes car nous envoyons toutes les informations nécessaires à ces coordonnées.

Si vous avez des questions lors de l'installation, veuillez contacter info@bbrain.eu.

4. Fonctions de l'horloge BBrain

Après avoir terminé le plan étape par étape, vous allez procéder aux réglages. Ici, vous pouvez ajuster plusieurs configurations selon vos préférences.



Si vous souhaitez accéder au menu des paramètres depuis l'affichage de l'horloge, appuyez sur le bouton de déverrouillage (bouton du volume) appuyer deux fois sur l'écran

4.1 Affichage de l'horloge

Sur le côté gauche de l'écran, vous trouverez l'onglet affichage de l'horloge. Ici, vous pouvez ajuster le thème, le design et l'arrière-plan de l'horloge. Vous pouvez choisir entre la version interactive et passive / démence.

Dans la version interactive (BBtain Family G2), vous avez le choix parmi trois différents thèmes.

- Theme 1: affichage Standard
- Theme 2: Démence (ce thème est adapté aux personnes atteintes de démence)
- Theme 3: Déficience visuelle (ce thème est adapté aux malvoyants)

Dans la version passive / démence, vous pouvez choisir l'affichage de l'horloge (analogique ou numérique), mais aucun thème supplémentaire n'est disponible.

4.2 Affichage

L'onglet **d'affichage** vous permet de régler la luminosité de l'écran et le mode nuit.

Luminosité: c'est la luminosité de l'écran pendant la journée

Mode nuit: il s'agit de la luminosité de l'écran la nuit. Vous pouvez déterminer vous-même entre quelles heures ce mode sera activé.

4.3 Son

Via l'onglet **Son**, vous pouvez régler le volume, la vitesse de la parole et le mode silencieux.

Volume: le volume du son

Débit de parole: la vitesse à laquelle les messages seront lus

Mode silencieux: ici, vous pouvez régler la plage horaire où l'horloge ne produira aucun son



4.4 Autres paramètres

Via l'onglet **autres paramètres**, vous pouvez connecter l'horloge à un autre réseau sans fil.

Étape 1: cliquez sur "Ouvrir les paramètres Wi-Fi".

Étape 2: sélectionnez le réseau

Étape 3: entrez le mot de passe et cliquez sur Connecter

Étape 4: cliquez sur la flèche à gauche pour revenir au menu principal




1. Acerca de este manual

- Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad de este manual detenidamente y asegúrese de estar manipulando este dispositivo de forma segura y correcta antes de usar BBrain por primera vez.
- Las imágenes y capturas de pantalla utilizadas en este manual pueden diferir del producto real.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales dependen del modelo y el software.
- BBrain no se responsabiliza de problemas de rendimiento o compatibilidad causados por modificaciones en el registro hechas por el usuario.
- Las fuentes de audio, fondos de pantalla e imágenes incluidas en el dispositivo han sido provistas a través de licencias con derechos limitados de uso entre BBrain y los respectivos propietarios. La apropiación y el uso de estos materiales con propósitos comerciales u otra finalidad supone una violación del derecho de copyright. BBrain no se hace responsable de la violación del copyright cometida por el usuario.
- El software del BBrain puede ser actualizado a través de control remoto para que el usuario no tenga que descargarlo manualmente.
- La batería del BBrain sólo debe ser usada en caso de emergencia si no hay corriente durante un corto período de tiempo. Asegúrese de que el reloj siempre está cargado, usando el cable y adaptador suministrado.
- Guarde este manual cuidadosamente para futuras ocasiones.

2. Descripción del producto

Antes de continuar con la instalación de su reloj BBrain, compruebe que todos los componentes necesarios están incluidos en el paquete. Si no fuese el caso, por favor envíe un correo electrónico a info@bbrain.eu


2.1 Contenido del paquete



- 1: Reloj calendario BBrain
- 2: Soporte BBrain
- 3: Cargador BBrain con cable incluido (2 metros)


2.2 Descripción del dispositivo

- 1: Cámara (frente)
- 2: Toma de corriente (punto de carga)
- 3: Salida de audio
- 4: Botón de desbloqueo
- 5: Botón de encendido/apagado



2.3 Soporte

- Paso 1: Despliegue los pies de apoyo del soporte
- Paso 2: Ángulo de 90 grados
- Paso 3: Coloca el BBrain en el soporte con la pantalla hacia el frente



3. Instalación del BBrain

YouTube
video instruccional



3.1 Encender el BBrain

Presione el botón de encendido/apagado durante cinco segundos. Pasados unos segundos, aparecerá el logo BBrain en la pantalla; esto no debería durar más de 15 segundos.

Atención: asegúrese de que el BBrain está cargado, de lo contrario pasará inmediatamente a modo stand-by después del arranque.

3.2 Elige su idioma y seleccione su código

Después de que el BBrain se haya encendido por primera vez, puede seleccionar el idioma.

Una vez seleccionado el idioma, busque el código en la caja. Por favor, haga click en el código mostrado en el BBrain que coincida con el de la caja.

3.3 Conecte el BBrain al internet

BBrain Family G2 & D2

Una vez haya seleccionado el código correcto, puede configurar el wifi. Esto sólo es posible con los modelos BBrain Family G2 y BBrain Family D2.

BBrain Family Basic

Los relojes básicos no necesitan una conexión a internet para funcionar. ¿Tiene un reloj Basic? Puede elegir instalar el wifi igualmente para tener la ventaja del soporte técnico a distancia y el cambio automático de hora en verano e invierno.

3.4 Conecte BBrain a internet

Después de completar el paso 3.4 comenzará una guía paso a paso. Siga los pasos para completar la instalación de su BBrain.

Sus datos provistos como la dirección de correo electrónico y el número de teléfono son importantes, ya que enviaremos toda la información necesaria a través de esos datos de contacto.

En caso de preguntas durante el proceso de instalación, por favor contacte info@bbrain.eu

4. Funciones del reloj BBrain

Después de completar la guía paso a paso, continuará con los ajustes. Podrá ajustar varios aspectos de la configuración según su preferencia.



En caso de querer acceder al menú de ajustes desde la visualización del reloj, por favor presione el botón de desbloqueo (botón de volumen) hacia abajo y toca dos veces el reloj en la pantalla

4.1 Visualización del reloj

En el lado izquierdo de la pantalla puede encontrar la pestaña visualización del reloj. Aquí puede ajustar el tema, el diseño y el fondo del reloj. Puede elegir entre la versión interactiva o pasiva/para demencia.

En la versión interactivo (BBrain Family G2) también puede elegir entre tres temas:

- Tema 1: Interfaz estándar
- Tema 2: Demencia (este tema es adecuado para personas con demencia incipiente)
- Tema 3: Contraste alto (este tema es adecuado para personas con problemas de visión)

En la versión pasiva/para demencia, puede elegir las visualizaciones del reloj (analógica o digital), pero no hay más temas disponibles.

4.2 Pantalla

A través de la pestaña **pantalla** puede ajustar el brillo de la pantalla y el modo noche.

Brillo: este es el brillo de la pantalla durante el día

Modo noche: este es el brillo de la pantalla durante la noche – puede determinar los horarios en que este modo estará activado

4.3 Sonido

A través de la pestaña **sonido**, puede ajustar el volumen, la velocidad de hablar y el modo silencio.

Volumen: volumen del sonido

Velocidad de habla: la velocidad de reproducción de los mensajes

Modo silencio: puede ajustar el período durante el cual el reloj no producirá ningún sonido



4.4 Otros ajustes

A través de la pestaña **otros ajustes**, puede conectar el reloj a una red wifi diferente.

Paso 1: haga click en "abrir ajustes de wifi"

Paso 2: selecciona la red wifi

Paso 3: introduzca la contraseña y haga click en conectar

Paso 4: haga click en la flecha abajo a la izquierda para regresar el menú principal

