




BBrain WIFI Clock



NEDERLANDS **3**

ENGLISH **16**

DEUTSCH **27**

FRANÇAIS **40**



Bedankt dat u hebt gekozen voor de **BBrain WIFI klok**! Deze kalenderklok ondersteunt senioren, mensen met visuele beperkingen en personen met cognitieve uitdagingen, zoals dementie of niet-aangeboren hersenletsel, bij het behouden van oriëntatie in tijd, dagelijkse planning en structuur. In deze handleiding leest u hoe de **BBrain WIFI klok** werkt en hoe u deze kunt instellen naar uw persoonlijke voorkeuren.

Deze klok kan worden verbonden met een Wi-Fi-netwerk, waardoor de datum en tijd automatisch en moeiteloos worden gesynchroniseerd voor uw gemak.


1. Over deze handleiding

- Lees deze handleiding zorgvuldig door, inclusief de veiligheidsinformatie, voordat u de **BBrain WIFI klok** in gebruik neemt. Zorg voor een correcte en veilige omgang met het apparaat.
- Afbeeldingen en screenshots in deze handleiding kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
- Beschikbare functies en diensten zijn afhankelijk van de hardware- en softwareconfiguratie van het apparaat.
- BBrain is niet aansprakelijk voor compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door gebruikersaanpassingen of onjuist gebruik.
- Alle audio, afbeeldingen en achtergronden op dit apparaat zijn uitsluitend gelicentieerd voor persoonlijk gebruik. Het gebruik ervan voor commerciële doeleinden is een schending van de auteursrechtenwetgeving. BBrain is niet verantwoordelijk voor auteursrechtenschending door gebruikers.

2. Inhoud van de verpakking

Controleer voor het installeren of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. Als er iets ontbreekt neem dan contact met ons op via: info@bbrain.eu.

- 1 BBrain Kalenderklok
- 1 BBrain Standaard
- 1 Oplader met een kabel van 2 meter
- 1 Afstandsbediening (batterij inbegrepen)
- 1 Gebruikershandleiding



3. Opstarten


De **BBrain WIFI klok** is klaar voor gebruik na het uitvoeren van de volgende stappen:

- Sluit de opladerkabel aan op het apparaat; deze zal automatisch opstarten.
- Het opstartscherm verschijnt ongeveer 5 seconden (1), gevolgd door het hoofdscherm met de tijd (2).

1



2



4. Instellen van de kalenderklok

De volgende stappen leggen uit hoe u de **BBrain WIFI klok** kunt bedienen:

- Druk op de **"MENU"**-knop aan de achterkant van de klok of de **"EXIT/SETUP"**-knop op de afstandsbediening om naar de instellingen te gaan.
- Gebruik de  en  -knoppen om door de instellingen in het menu te navigeren. De geselecteerde optie wordt geel.
- Gebruik de  en  -knoppen om de status van elke functie aan te passen.
- Wilt u de waarde van een functie aanpassen, druk dan op de **"OK"**-knop aan de achterkant van de klok of de **"OK/ENTER"**-knop op de afstandsbediening om te beginnen met bewerken. Gebruik vervolgens de  en  -knoppen om de gewenste waarden te selecteren en druk op de **"MENU"**-knop aan de achterkant van de klok of de **"EXIT/SETUP"**-knop op de afstandsbediening om de waarde op te slaan. Als er meerdere opties beschikbaar zijn, worden de geselecteerde waarden blauw weergegeven.
- Druk op de **"MENU"**-knop aan de achterkant van de klok of de **"EXIT/SETUP"**-knop op de afstandsbediening om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het hoofdscherm van de klok.



5. Beschrijving van de functies

In dit gedeelte worden alle benodigde functies beschreven voor het voltooiën van de initiële installatie van de **BBrain WIFI klok**:

TAAL	<NEDERLANDS>
------	--------------

- Selecteer uw voorkeurstaal: er zijn meer dan 10 opties beschikbaar. Gebruik direct de  en  -knoppen om de gewenste taal te wijzigen.

TIJD & DATUM VIA WIFI	< UIT >
-----------------------	---------

- Maakt het mogelijk een Wi-Fi-netwerk te selecteren en ermee te verbinden om de datum en tijd gesynchroniseerd te houden. Wanneer deze optie actief is, worden de opties "**TIJD**" en "**DATUM**" geblokkeerd. Gebruik direct de  en  -knoppen om de functie te activeren of te deactiveren.

SELECTEER LAND	< NEDERLAND >
----------------	---------------

- Selecteer het land waarin het apparaat zal worden gebruikt. Het is essentieel om een algemene lokale tijdzone op te geven om automatische aanpassing van de tijd en datum van de klok mogelijk te maken. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer "**TIJD & DATUM VIA WIFI**" wordt gebruikt. Gebruik direct de knoppen  en  om het gewenste land aan te passen.

WIFI INSTELLINGEN	< Niet verbonden >
-------------------	--------------------

- Maakt het mogelijk een Wi-Fi-netwerk te selecteren en ermee te verbinden om de datum en tijd gesynchroniseerd te houden. Druk op de "**OK**"-knop om een netwerkscan te starten. Het bericht "**Netwerk zoeken**" wordt op het scherm weergegeven. Binnen ongeveer één minuut verschijnt een lijst met beschikbare netwerken. Gebruik de  en  -knoppen om door de lijst te scrollen. Het geselecteerde netwerk wordt geel gemarkeerd.



Druk op **"OK"** om het wachtwoord in te voeren in desbetreffend scherm.
Navigeer het toetsenbord met de knoppen , ,  en .
Druk op **"OK"** om tekens te selecteren.
Zorg ervoor dat hoofdletters en kleine letters correct worden gebruikt.
Nadat het wachtwoord is ingevoerd, selecteert u de knop **"VERBINDEN"**.
Het bericht **"WiFi wordt verbonden"** verschijnt.

Succes: Het bericht **"WiFi succesvol verbonden"** wordt weergegeven, en een **"✓"**-pictogram verschijnt naast het verbonden netwerk.
Druk op de MENU-knop om terug te keren naar het vorige menuscherm.

Fout: Als de verbinding mislukt, verschijnt het bericht **"WiFi kon geen verbinding maken"** samen met **"Controleer het wachtwoord of start het apparaat opnieuw op"**, zodat u de gegevens kunt corrigeren.

Opmerking: Als het apparaat eerder met een netwerk was verbonden, wordt het automatisch opnieuw verbonden wanneer dit netwerk beschikbaar is.

TIJD	< 10:00 >
-------------	------------------------

- Stel de huidige lokale tijd in.
Druk op **"OK"** om de tijd in te stellen.
Pas de uren en minuten aan met de  en  -knoppen. Het geselecteerde veld wordt onderstreept.
Bevestig de tijd door op **"OK"** te drukken.

Opmerking: Selecteer de 24-uursmodus voordat u de tijd instelt om de correcte AM/PM-weergave te garanderen.

DATUM	< DD-MM-JJJJ >
--------------	-----------------------------

- Stel de actuele datum in.
Druk op **"OK"** om de datum in te stellen. Gebruik de  en  -knoppen om de dag, maand of jaar te selecteren en aan te passen (bijv. DD/MM/JJJJ). Bevestig je instellingen door op **"OK"** te drukken.



ZOMER - WINTERTIJD	< UIT >
---------------------------	----------------------

- Hiermee kan de klok de tijd automatisch aanpassen aan de seizoenswijzigingen tussen winter- en zomertijd.
Deze optie is uitgeschakeld wanneer **"TIJD EN DATUM VIA WIFI"** actief is, omdat die functie dit al omvat.

Gebruik direct de  en  -knoppen om de functie te activeren of te deactiveren.

TIJDMODUS	< 24 >
------------------	---------------------

- Kies tussen het 12-uurs (AM/PM) of 24-uurs formaat.
Gebruik direct de  en  -knoppen om de tijdmodus te wijzigen.

DATUMMODUS	< Dag-Maand-Jaar >
-------------------	---------------------------------

- Kies een voorkeur voor het datumformaat:
Dag/Maand/Jaar
Maand/Dag/Jaar
Jaar/Maand/Dag
Gebruik direct de  en  -knoppen om de datummodus te wijzigen.

DELEN VAN DE DAG	< 06 >
-------------------------	---------------------

- Voor alle talen zal de dag uit vier verschillende delen bestaan, zodat gebruikers de starttijd voor elk segment kunnen aanpassen.
DE OCHTEND BEGINT OM
DE MIDDAG BEGINT OM
DE AVOND BEGINT OM
DE NACHT BEGINT OM
- Voor het Vlaams en Duits bevat de dag 2 extra delen:
DE VOORMIDDAG BEGINT OM
DE NAMIDDAG BEGINT OM

Gebruik direct de  en  -knoppen om de tijd aan te passen wanneer elk deel van de dag begint.



SELECTEER TIJD VOOR TOON	< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 >
---------------------------------	--

- U kunt een toon instellen als extra herinnering op specifieke uren.
Gebruik de  en  knoppen om een uur te selecteren (onderstreept in het wit).
Druk op "OK" om de toon te activeren. Geprogrammeerde uren worden in het blauw weergegeven.
Om een herinnering te verwijderen of te wijzigen, selecteer deze en druk op "OK".

HELDERHEID OVERDAG	< 15 >
---------------------------	--------

- Stel de helderheid voor overdag in.
Gebruik direct de  en  -knoppen om de gewenste helderheid aan te passen.

HELDERHEID 'S NACHT	< 01 >
----------------------------	--------

- Stel de helderheid voor 's nachts in.
Gebruik direct de  en  -knoppen om de gewenste helderheid aan te passen.

NACHTSTAND	< UIT >
-------------------	---------

- Stel de tijd in waarna de schermkleur verandert naar zwart met gele tekst, voor een rustige nacht zonder afleidingen.
Gebruik direct de  en  -knoppen om de gewenste tijd aan te passen.

VOLUME	< 04 >
---------------	--------


- Kies een voorkeursvolume voor de toon en alarmen.
Gebruik direct de  en  -knoppen om het gewenste volume aan te passen.

KLEURMODUS	< ZWART - WITTE TEKST >
-------------------	-------------------------

- Kies een van de drie schermkleuren zoals weergegeven (3):



3



Zwart/Witte Tekst: Standaardweergave.

Zwart/Gele Tekst: Geschikt voor slechthzienden.

Zwart/Rode Balk: Bedoeld om de aandacht van de gebruiker te trekken.


Gebruik direct de  en  -knoppen om de gewenste kleurmodus te selecteren.

SCHERMINTERVALMODE

< UIT >

- De **BBrain WIFI klok** heeft 3 verschillende scherminterfaces om de datum- en tijdsinformatie weer te geven. Eén met een analoge klok (4), één met een digitale klok (5), en één eenvoudige weergave (6):


4



5



6



U kunt handmatig schakelen tussen de interfaces door de “OK”-knop op de achterkant van de klok 3 seconden ingedrukt te houden.

De schermintervalmodus stelt gebruikers in staat om ofwel een consistente interface te behouden, of te schakelen tussen de beschikbare opties met intervallen van 30, 60 of 90 seconden.

- Gebruik direct de  en  -knoppen om de gewenste intervalmodus te selecteren.



ALARM INSTELLINGEN	HERHAAL < 1 >	DUUR < 30 >	>
--------------------	---------------	-------------	---

- De **BBrain WIFI klok** biedt zes verschillende aanpasbare alarmen die kunnen worden geprogrammeerd voor specifieke data, ideaal als herinnering voor dagelijkse routines en belangrijke feestdagen. Druk op **"OK"** om de alarmen in te stellen.

Gebruik direct de  en -knoppen om de parameters te selecteren die u wilt aanpassen.

Gebruik de  en -knoppen om de herhalings- en duurwaarden voor alle alarmen aan te passen:

- o Stel de herhalingsintervallen in op 0, 1, 2 of 3, met een cyclus van 5 minuten als de gebruiker geen knop indrukt om het alarm te bevestigen terwijl het actief is.
- o Stel de toonduur in op 30, 60 of 90 seconden. Druk op de **"OK"**-knop terwijl het **>**-pictogram is gemarkeerd om het Geavanceerd Alarm Menu te openen.
- o Gebruik de  en -knoppen om door de volgende alarmopties te scrollen en druk op **"OK"** om uw keuze te bevestigen:

OPSTAAN ALARM

NAAR BED GAAN ALARM

MIDDAGDUTJE ALARM

VERJAARDAG GEBRUIKER ALARM

KERSTDAG ALARM

NIEUWJAARSDAG ALARM

- o Gebruik de  en -knoppen om naar de gewenste dag(en) van de week te navigeren. Actieve dagen worden gemarkeerd met een witte onderstreping.
- o Druk op **"OK"** om het alarm voor de geselecteerde dag te activeren. Actieve dagen worden in blauw weergegeven.
- o Pas de uren en minuten aan met de  en -knoppen. Het geselecteerde veld wordt onderstreept.
- o Druk op **"OK"** om de tijd te bevestigen.
- o Druk op de **"MENU"**-knop om het Geavanceerd Alarm Menu af te sluiten.

Hieronder staan enkele voorbeelden van hoe de alarmen eruitzien:



MEDICATIE-INSTELLINGEN

HERHAAL < 1 >

DUUR < 30 >

>

- De **BBrain WIFI klok** biedt mogelijkheid voor drie aanpasbare medicatie-alarmen. Druk op **"OK"** om de medicatie-alarmen in te stellen. Gebruik direct de en -knoppen om de parameters te selecteren die u wilt aanpassen.
 - o Gebruik de en -knoppen om de herhalings- en duur waarden voor alle medicatie-alarmen aan te passen:
 - o Stel de herhalingsintervallen in op 0, 1, 2 of 3, met een cyclus van 5 minuten als de gebruiker geen knop indrukt om het alarm te bevestigen terwijl het actief is.
 - o Stel de toonduur in op 30, 60 of 90 seconden.
 - o Druk op de **"OK"**-knop terwijl het -pictogram is gemarkeerd om het Geavanceerd Medicatie-alarm Menu te openen.
 - o Gebruik de en -knoppen om door de volgende alarmopties te bladeren en druk op OK om uw keuze te bevestigen:

OCHTEND MEDICATIE

MIDDAG MEDICATIE

AVOND MEDICATIE

- o Gebruik de en -knoppen om naar de gewenste dag(en) van de week te navigeren. Actieve dagen worden gemarkeerd met een witte onderstreping.
- o Druk op **"OK"** om het medicatie-alarm voor de geselecteerde dag te activeren. Actieve dagen worden in blauw weergegeven. Herhaal deze stap voor alle gewenste dagen.
- o Pas de uren en minuten aan met de en -knoppen. Het geselecteerde veld wordt onderstreept.
- o Druk op **"OK"** om de tijd te bevestigen.
- o Druk op de **"MENU"**-knop om het Geavanceerd Medicatie-alarm Menu af te sluiten.



Hieronder staan enkele voorbeelden van hoe de medicatie-alarmen eruitzien:



DAGSTRUCTUUR INSTELLINGEN

HERHAAL < 1 >

DUUR < 30 >

>

- De **BBrain WIFI klok** biedt de mogelijkheid om meer dan 10 verschillende alarmen aan te passen, die geprogrammeerd kunnen worden voor specifieke activiteiten gedurende de dag. Dit zorgt voor een georganiseerde structuur voor gebruikers om deze activiteiten te voltooien.
 - o Druk op "OK" om de herinneringen in te stellen.
 - o Gebruik direct de  en  -knoppen om de parameter te selecteren die u wilt aanpassen.
 - o Gebruik de  en  -knoppen om de waarden "Herhalen" en "Duur" voor alle herinneringen aan te passen:
 - o Configureer de herhaalintervallen als 0, 1, 2 of 3, met een cyclus van 5 minuten als de gebruiker geen knop indrukt om het alarm te bevestigen terwijl het actief is.
 - o Stel de toonduur in op 30, 60 of 90 seconden.
 - o Druk op de "OK"-knop terwijl het >-pictogram is gemarkeerd om naar het Geavanceerde Dagstructuurmenu te gaan.
 - o Gebruik de  en  -knoppen om door de volgende herinneringsopties te bladeren en druk op "OK" om uw selectie te bevestigen:

ONTBIJT

LUNCH

AVONDETEN

WATER DRINKEN

FRUIT ETEN

KIJK OP KALENDER

DE HOND UITLATEN

EEN BOEK LEZEN

TV KIJKEN

MUZIEK LUISTEREN


TIJD VOOR EEN SPELLETJE

BEL NAAR VRIEND/FAMILIE



- o Gebruik de ◀ en ▶ -knoppen om naar de gewenste dag(en) van de week te navigeren. Actieve dagen worden gemarkeerd met een witte onderstreping.
- o Druk op "OK" om de herinnering voor de geselecteerde dag te activeren. Actieve dagen worden in blauw weergegeven. Herhaal deze stap voor alle gewenste dagen.
- o Pas de uren en minuten aan met de ▲ en ▼ -knoppen. Het geselecteerde veld wordt onderstreept.
- o Druk op "OK" om de tijd te bevestigen.
- o Druk op de "MENU"-knop om het Geavanceerde Dagstructuur menu te verlaten.

Hieronder staan enkele voorbeelden die het uiterlijk van de dagstructuuralarm illustreren:



RESETTEN INSTELLINGEN

< Nee >

- Hiermee kan de gebruiker de **BBrain WIFI klok** terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Alleen de ingestelde "DATUM" en "TIJD" blijven ongewijzigd; de rest van de instellingen, inclusief de alarmen, gaan verloren. Gebruik de ◀ en ▶ -knoppen om de gewenste optie te selecteren. Er verschijnt een pop-upbericht waarin om bevestiging wordt gevraagd om de instellingen te herstellen (7).

7



Gebruik de ◀ en ▶ -knoppen om "JA" of "NEE" te selecteren. Het geselecteerde veld wordt geel weergegeven. Bevestig de gewenste optie door op de "OK"-knop te drukken.



- De huidige softwareversie wordt weergegeven voor interne controle.

6. Veiligheidsinstructies en onderhoud

Het is belangrijk om de volgende aanbevelingen te volgen om optimale prestaties te garanderen en de levensduur van het product aanzienlijk te verlengen.

6.1 **Gebruik het apparaat uitsluitend binnen:**

De **BBrain WIFI klok** is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis. Probeer het apparaat of een van de accessoires onder geen enkele omstandigheden buiten te gebruiken.

6.2 **Stroomaansluiting:**

De **BBrain WIFI klok** moet worden aangesloten op een standaard huishoudelijke stroomaansluiting. Aansluiten op niet-gereguleerde of ongeautoriseerde elektriciteits bronnen voor huishoudeelijk gebruik kan schade aan het apparaat veroorzaken.

6.3 Gebruik de **BBrain WIFI klok** uitsluitend met de meegeleverde adapter.

6.4 **Aanbevelingen voor het plaatsen van de klok:**

Plaats de **BBrain WIFI klok** op een meubelstuk dat een duidelijk en direct zicht biedt voor de gebruiker gedurende het grootste deel van de dag. Zorg ervoor dat het stevig is geplaatst om te voorkomen dat de klok valt.

6.5 **Voorkom schade aan het scherm:**

Vermijd het krassen van het scherm met scherpe of puntige voorwerpen.

6.6 **Temperatuur en Vochtigheid:**

Gebruik de **BBrain WIFI klok** binnen een temperatuurbereik van 10°C tot 40°C (50°F tot 104°F) en een vochtigheidsbereik van 20% tot 80% (niet-condenserend) voor optimale prestaties.

6.7 **Schoonmaakinstructies:**

Gebruik een zachte, droge doek om het oppervlak en scherm van de **BBrain WIFI klok** schoon te maken. Vermijd het gebruik van schurende materialen, vloeistoffen of chemische reinigingsmiddelen.

6.8 Batterij Afstandsbediening:

Als de afstandsbediening niet meer werkt, wordt aanbevolen de CR2025 3V Lithium Mangaandioxide knoopcelbatterij te vervangen zoals aangegeven op de afbeelding aan de achterkant.

7. Afbeelding van de BBrain-klok

BBrain WIFI klok: referentie-afbeeldingen van de voor- (8) en achterzijde (9):

8



9



Afstandsbediening: referentie-afbeeldingen van de voorzijde (10), achterzijde (11) en de compatibele batterij (12):

10



11



12





Thank you for choosing the **BBrain WIFI Clock**! This calendar clock supports seniors, individuals with visual impairments, and those with cognitive challenges such as dementia or acquired brain injury, in maintaining orientation in time and daily planning and structure. This manual explains how the **BBrain WIFI Clock** works and how to set it up according to your personal preferences.

This clock can be connected to Wi-Fi networks, allowing a seamless date and time automatic synchronization for your convenience.


1. About this manual

- Before using the **BBrain WIFI Clock**, carefully read this manual, including the safety information, ensuring proper and safe handling of the device.
- Images and screenshots in this manual may differ from the actual product.
- Available functions and services depend on the device's hardware and software.
- BBrain is not liable for compatibility issues caused by user modifications or bad usage.
- All audio, images, and backgrounds on this device are licensed only for personal use. Using them for commercial purposes is a violation of copyright laws. BBrain is not responsible for any copyright infringements by users.

2. Package contents

Before proceeding with the installation, ensure all necessary parts are included. If any items are missing, please contact us at: info@bbrain.eu.

- 1 BBrain Calendar Clock
- 1 BBrain Stand
- 1 Charger
with a 2-meter cable
- 1 Remote Controller
(battery included)
- 1 User Manual




3. Startup


The **BBrain WIFI Clock** will be operational after following the next initial steps:

- Plug the energized charger cable into the device, and it will turn on automatically.
- The startup screen will be displayed for approximately 5 seconds (1), followed by the main time interface (2).

1



2



4. Setting up the calendar clock

The following steps explain how to interact with the **BBrain WIFI Clock**:

- Press the **"MENU"** button on the back of the clock or the **"EXIT/SETUP"** button on the remote controller to access the settings.
- Use the  and  -buttons to navigate through the settings of the menu. The selected feature will change to a yellow color.
- Directly use the  and  - buttons to modify the state of each feature.
- If you want to edit the value of a feature, press the **"OK"** button on the back of the clock or the **"OK/ENTER"** button on the remote controller to start editing, then use the  and  -buttons to select the desired values and finish the editing process by pressing the **"MENU"** button on the back of the clock or the **"EXIT/SETUP"** button on the remote controller to save the selected value. When multiple options are available, the selected values will be displayed in blue color.
- Press the **"MENU"** button on the back of the clock or the **"EXIT/SETUP"** button on the remote controller to save changes and return to the main clock screen.

5. Features description

This section lists all the necessary features to complete the initial setup of the **BBrain WIFI Clock**:



LANGUAGE	< ENGLISH >
----------	-------------

- Select your preferred language: more than 10 options available.
Directly use the  and  -buttons to modify the desired language.

TIME & DATE VIA WIFI	< OFF >
----------------------	---------

- Allows selecting a Wi-Fi network and connecting to it to keep the date and time synchronized.

When active, the **"TIME"** and **"DATE"** options are blocked.

Directly use the  and  -buttons to activate or deactivate the feature.

SELECT COUNTRY	< UK >
----------------	--------

- Select the country where the device will operate.
It is essential to specify a general local time zone reference to enable automatic adjustment of the clock's time and date.
This option will only be available when **"TIME & DATE VIA WIFI"** is used.
Directly use the  and  -buttons to modify the desired country.

WIFI SETTINGS	< Not connected >
---------------	-------------------

- Allows to select a Wi-Fi network and connect to it to keep the date and time synchronized.
Press the **"OK"** button to initiate a network search. The message **"Search Network"** will be displayed on the full screen.
Within approximately one minute, a list of available networks will appear.
Use the  and  -buttons to scroll through the list. The selected network will be highlighted in yellow.
Press **"OK"** to proceed to the password entry screen.
Navigate the on-screen keyboard using the , ,  and  -buttons. Press **"OK"** to select characters.
Ensure correct use of uppercase and lowercase letters.
Once the password is entered, select the **"CONNECT"** button. The message **"WiFi is connecting"** will appear.

Success: The message **"WiFi successfully connected"** will be displayed, and a **"✓"** icon will appear next to the connected network.
Press the MENU button to go back to the previous Menu screens.



Failure: If the connection fails, the message “WiFi failed to connect” will appear along with “**Please check the password or restart the device**”, allowing to correct the information.

Note: If the device was connected to a network in the past, it will reconnect to it automatically when available.

TIME	< 10:00 >
------	-----------

- Set the current local time.
Press “OK” to set the time.
Adjust hours and minutes using  and  -buttons, with the selected field underlined.
Confirm the time by pressing “OK”.

Note: Select the 24-hour mode before setting the time to ensure the correct AM/PM display.

DATE	< DD-MM-YYYY >
------	----------------

- Set the actual date.
Press “OK” to set the date. Use the  and  -buttons to select and adjust the day, month, or year (e.g., DD/MM/YYYY). Confirm your settings by pressing “OK”.

SUMMER / WINTER-TIME	< OFF >
----------------------	---------

- Allows the clock to automatically adjust the time according to seasonal changes between winter and summer time.
This option is disabled when “**TIME AND DATE VIA WIFI**” is active, as that feature includes it.
Directly use the  and  -buttons to activate or deactivate the feature.

TIME MODE	< 24 >
-----------	--------

- Choose between 12-hour (AM/PM) or 24-hour format.
Directly use the  and  -buttons to modify the time mode.

DATE MODE	< Day - Month - Year >
-----------	------------------------

- Choose a preferred date format:
Day/Month/Year



Month/Day/Year

Year/Month/Day

Directly use the ◀ and ▶ -buttons to modify the date mode.

DAY PERIODS	< 06 >
--------------------	---------------------

- For all languages, the day will include four distinct parts, allowing users to customize the start time for each segment.

THE MORNING STARTS AT

THE AFTERNOON STARTS AT

THE EVENING STARTS AT

THE NIGHT STARTS AT

- For Flemish and German languages, the day includes 2 more parts:

THE PRE-AFTERNOON STARTS AT

THE POST-AFTERNOON STARTS AT

Directly use the ◀ and ▶ -buttons to modify the hour when each part of the day starts.

SELECT HOUR FOR TONE	< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 >
-----------------------------	---

- You can set a tone as an additional reminder on specific hours.

Use the ◀ and ▶ -buttons to select an hour (highlighted with a white underline).

Press "OK" to activate the tone. Programmed hours will appear in blue.

To delete or modify a reminder, select it and press "OK".

BRIGHTNESS DAY	< 15 >
-----------------------	---------------------

- Set the daytime brightness.

Directly use the ◀ and ▶ -buttons to modify the desired brightness.

BRIGHTNESS NIGHT	< 01 >
-------------------------	---------------------

- Set the nighttime brightness.

Directly use the ◀ and ▶ -buttons to modify the desired brightness.

NIGHTMODE	< OFF >
------------------	----------------------



- Set the hour after which the screen color changes to black with yellow text, allowing a restful night without distractions.


Directly use the ◀ and ▶ -buttons to modify the desired hour.

VOLUME	< 04 >
--------	--------

- Choose a preferred volume to reproduce the tone and alarms:
Directly use the ◀ and ▶ -buttons to modify the desired volume.

COLOR MODE	< BLACK - WHITE TEXT >
------------	------------------------

- Choose one of three screen color modes as shown (3):



Black/White Text: Standard view.


Black/Yellow Text: Suitable for the visually impaired.

Black/Red Bar: Intended to capture the user's attention.

Directly use the ◀ and ▶ -buttons to select the desired color mode.

SCREEN INTERVAL MODE	< OFF >
----------------------	---------

- The **BBrain WIFI Clock** has 3 different screen interfaces to show the date and time information. One complete with an analog clock (4) and complete with a digital clock (5), and one basic (6):





You can manually switch the interface by pressing and holding the “OK” button on the back of the clock for 3 seconds.

The screen interval mode allows users to either maintain a consistent interface or cycle between the available options at intervals of 30, 60, or 90 seconds.

Directly use the ◀ and ▶ -buttons to select the desired interval mode.

ALARM SETTINGS	REPEAT < 1 >	DURATION < 30 >	>
----------------	--------------	-----------------	---

- The **BBrain WIFI Clock** allows six different customizable alarms that can be programmed for specific dates, providing ideal reminders for daily routines and important holidays.

Press “OK” to set the alarms.

Directly use the ◀ and ▶ -buttons to select the parameter to modify.

Use the ▲ and ▼ -buttons to modify the Repeat and Duration values to apply for all the alarms:

- o Configure the repetition intervals as 0, 1, 2, or 3, using a 5-minute cycle if the user does not press any button to acknowledge the alarm while it is active.
- o Configure the tone duration to 30, 60, or 90 seconds. Press the “OK” button while the > icon is highlighted to enter the Advanced Alarm Menu.
- o Use the ▲ and ▼ -buttons to scroll through the following alarm options and press “OK” to confirm your selection:

WAKE UP ALARM

GO TO BED ALARM

TAKE A NAP ALARM


USER’S BIRTHDAY ALARM

CHRISTMAS DAY ALARM

NEW YEAR’S DAY ALARM

- o Use the ◀ and ▶ -buttons to navigate to the desired day(s) of the week. Active days are highlighted with a white underline.
- o Press “OK” to activate the alarm for the selected day. Active days will appear in blue.
- o Adjust the hours and minutes using the ▲ and ▼ -buttons. The selected field will be underlined.
- o Press “OK” to confirm the time.
- o Press the “MENU” button to exit the Advanced Alarm Menu.

Below are some examples illustrating the appearance of the alarms:



MEDICATION SETTINGS

REPEAT < 1 >

DURATION < 30 >

>

- The **BBrain WIFI Clock** features three customizable medication alarms. Press **"OK"** to set the medicine alarms.

Directly use the ◀ and ▶ -buttons to select the parameter to modify.

Use the ▲ and ▼ -buttons to modify the Repeat and Duration values to apply for all the medicine alarms:

- Configure the repetition intervals as 0, 1, 2, or 3, using a 5-minute cycle if the user does not press any button to acknowledge the alarm while it is active.
- Configure the tone duration to 30, 60, or 90 seconds.
- Press OK button while the > icon is highlighted to enter the Advanced Medication Alarms Menu.
- Use the ▲ and ▼ -buttons to scroll through the following alarm options and press **"OK"** to confirm your selection:

MORNING MEDICATION

AFTERNOON MEDICATION

EVENING MEDICATION

- Use the ◀ and ▶ -buttons to navigate to the desired day(s) of the week. Active days are highlighted with a white underline.
- Press **"OK"** to activate the medication alarm for the selected day. Active days will appear in blue.
- Repeat this step for all desired days.
- Adjust the hours and minutes using the ▲ and ▼ -buttons. The selected field will be underlined.
- Press **"OK"** to confirm the time.
- Press the **"MENU"** button to exit the Advanced Medication Alarm Menu.

Below are some examples illustrating the appearance of the medication alarms:





DAY STRUCTURE SETTINGS	REPEAT < 1 >	DURATION < 30 >	>
------------------------	--------------	-----------------	---

- The **BBrain WIFI Clock** allows to customize more than 10 different alarms that can be programmed for specific actions throughout the day, providing an organized structure for the users to complete them. Press **"OK"** to set the reminders.

Directly use the ◀ and ▶ -buttons to select the parameter to modify.

Use the ▲ and ▼ -buttons to modify the Repeat and Duration values to apply for all the reminders:

- o Configure the repetition intervals as 0, 1, 2, or 3, using a 5-minute cycle if the user does not press any button to acknowledge the alarm while it is active.
- o Configure the tone duration to 30, 60, or 90 seconds.
- o Press the **"OK"** button while the ">" icon is highlighted to enter the Advanced Reminders Menu.
- o Use the ▲ and ▼ -buttons to scroll through the following reminder options and press **"OK"** to confirm your selection:

BREAKFAST

LUNCH

DINNER

DRINK WATER

EAT FRUIT

CHECK CALENDAR

WALK THE DOG

READ A BOOK

WATCH TV


LISTEN TO MUSIC

TIME FOR A GAME

CALL A FRIEND / FAMILY

- o Use the ◀ and ▶ -buttons to navigate to the desired day(s) of the week. Active days are highlighted with a white underline.
- o Press **"OK"** to activate the reminder for the selected day. Active days will appear in blue.
- o Repeat this step for all desired days.
- o Adjust the hours and minutes using the ▲ and ▼ -buttons. The selected field will be underlined.
- o Press **"OK"** to confirm the time.
- o Press the **"MENU"** button to exit from the Advanced Day Structure Menu.

Below are some examples illustrating the appearance of the alarms:



RESET SETTINGS	< No >
----------------	--------

- Allows the user to restore the **BBrain WIFI Clock** to factory default settings. Only the set **"DATE"** and **"TIME"** set will remain without changes, the rest of the settings, including the alarms, will be lost.

Use the  and  -buttons to select the desired option.

A popup message will appear asking for confirmation to Reset the settings (7)



Use the  and  -buttons to select **"YES"** or **"NO"**. The selected field will appear in yellow. Confirm the desired option by pressing the **"OK"** button.

FIRMWARE VERSION	SW6.XXXXXXX
------------------	-------------

- The current software version is displayed for internal control purpose.

6. Safety instructions and maintenance

It is crucial to adopt the following key recommendations to ensure optimal performance and significantly extend the product's lifespan.

6.1 Indoor Use Only:

The **BBrain WIFI Clock** is designed exclusively for indoor use. Do not attempt to operate the device or any of its accessories outdoors under any circumstances.

6.2 Power source:

The **BBrain WIFI Clock** must be connected to a standard house hold power source. Connecting it to unregulated or unauthorized power sources for domestic use may result in damage to the device.

- 6.3 Use the **BBrain WIFI Clock** exclusively with the provided power adapter.
- 6.4 **Placement Recommendation:**
Position the **BBrain WIFI Clock** on a piece of furniture that provides a clear, direct view for the user throughout most of the day. Make sure it is securely placed to prevent falls.
- 6.5 **Avoiding Screen Damage:**
Avoid scratching the screen with any sharp or pointed objects.
- 6.6 **Operating Temperature and Humidity:**
Operate the **BBrain WIFI Clock** within a temperature range of 10°C to 40°C (50°F to 104°F) and a humidity range of 20% to 80% (non-condensing) for optimal performance.
- 6.7 **Cleaning Instructions:**
Use a soft, dry cloth to clean the surface and screen of the **BBrain WIFI Clock**. Avoid using abrasive materials, liquids, or chemical cleaners.
- 6.8 **Remote Controller Battery Management:**
If the remote controller stops working, it is recommended to replace the CR2025 3V Lithium Manganese Dioxide coin battery as shown in the image of its back.

7. BBrain clock pictures

BBrain WIFI Clock: reference images of its front (8) and back view (9)



Remote Controller: reference images of its front (10), rear (11) and compatible battery (12)





Vielen Dank, dass Sie sich für die **BBrain WIFI Uhr** entschieden haben! Diese Kalenderuhr unterstützt Senioren, Menschen mit Sehbehinderungen und Personen mit kognitiven Herausforderungen wie Demenz oder einer erworbenen Hirnverletzung dabei, sich zeitlich zu orientieren und ihren Alltag zu planen und zu strukturieren. In diesem Handbuch erfahren Sie, wie die **BBrain WIFI Uhr** funktioniert und wie Sie sie an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen können.

Diese Uhr kann mit Wi-Fi-Netzwerken verbunden werden, was eine nahtlose automatische Synchronisierung von Datum und Uhrzeit für Ihren Komfort ermöglicht.


1. Über dieses handbuch

- Lesen Sie dieses Handbuch, einschließlich der Sicherheitsinformationen, sorgfältig durch, bevor Sie die **BBrain WIFI Uhr** verwenden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß und sicher gehandhabt wird.
- Bilder und Screenshots in diesem Handbuch können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Verfügbare Funktionen und Dienste hängen von der Hardware- und Softwarekonfiguration des Geräts ab.
- BBrain haftet nicht für Kompatibilitätsprobleme, die durch Benutzermodifikationen oder unsachgemäße Nutzung verursacht werden.
- Alle Audiodateien, Bilder und Hintergründe auf diesem Gerät sind ausschließlich für den persönlichen Gebrauch lizenziert. Die kommerzielle Nutzung verstößt gegen das Urheberrecht. BBrain ist nicht verantwortlich für Urheberrechtsverletzungen durch Benutzer.

2. Verpackungsinhalt

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass alle notwendigen Teile vorhanden sind. Falls etwas fehlt, kontaktieren Sie uns bitte unter: info@bbrain.eu.

- 1 BBrain Kalenderuhr
- 1 BBrain Ständer
- 1 Ladegerät
mit 2-Meter-Kabel
- 1 Fernbedienung
(Batterie enthalten)
- 1 Bedienungsanleitung



3. Start


Die **BBrain WIFI Uhr** ist nach den folgenden ersten Schritten betriebsbereit:

- Stecken Sie das Ladekabel in das Gerät; es schaltet sich automatisch ein.
- Der Startbildschirm wird für etwa 5 Sekunden angezeigt (1), gefolgt von der Hauptanzeige der Uhrzeit (2).

1



2



4. Einstellung der kalenderuhr

Die folgenden Schritte erklären, wie Sie die **BBrain WIFI Uhr** bedienen:

- Drücken Sie die „**MENU**“-Taste auf der Rückseite der Uhr oder die „**EXIT/SETUP**“-Taste auf der Fernbedienung, um zu den Einstellungen zu gelangen.
- Verwenden Sie die  und  -Tasten, um durch die Einstellungen im Menü zu navigieren. Die ausgewählte Funktion wird gelb markiert.
- Verwenden Sie die  und  -Tasten, um den Status jeder Funktion zu ändern.
- Möchten Sie den Wert einer Funktion bearbeiten, drücken Sie die „**OK**“-Taste auf der Rückseite der Uhr oder die „**OK/ENTER**“-Taste auf der Fernbedienung, um die Bearbeitung zu starten. Verwenden Sie dann die  und  -Tasten, um die gewünschten Werte auszuwählen, und drücken Sie die **MENU**-Taste auf der Rückseite der Uhr oder die „**EXIT/SETUP**“-Taste auf der Fernbedienung, um den Wert zu speichern. Wenn mehrere Optionen verfügbar sind, werden die ausgewählten Werte blau angezeigt.
- Drücken Sie die „**MENU**“-Taste auf der Rückseite der Uhr oder die „**EXIT/SETUP**“-Taste auf der Fernbedienung, um die Änderungen zu speichern und zum Hauptbildschirm der Uhr zurückzukehren.



5. Beschreibung der funktionen

In diesem Abschnitt werden alle erforderlichen Funktionen aufgelistet, um die Ersteinrichtung der **BBrain WIFI Uhr** abzuschließen:

SPRACHE	< DEUTSCH >
---------	-------------

- Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus: mehr als 10 Optionen verfügbar. Verwenden Sie direkt die  und  -Tasten, um die gewünschte Sprache auszuwählen.

ZEIT UND DATUM ÜBER WLAN	< DU >
--------------------------	--------

- Ermöglicht die Auswahl eines Wi-Fi-Netzwerks und die Verbindung damit, um Datum und Uhrzeit synchron zu halten.
Wenn aktiv, sind die Optionen "ZEIT" und "DATUM" blockiert.
Verwenden Sie direkt die Tasten  und  , um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

LAND WÄHLEN	< DEUTSCHLAND >
-------------	-----------------

- Wählen Sie das Land aus, in dem das Gerät betrieben wird.
Es ist wichtig, eine allgemeine Zeitzonenreferenz anzugeben, um die automatische Anpassung der Uhrzeit und des Datums der Uhr zu ermöglichen.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn "ZEIT & DATUM ÜBER WLAN" verwendet wird.
Verwenden Sie direkt die Tasten  und  , um das gewünschte Land zu ändern.

WLAN-EINSTELLUNGEN	< Nicht verbunden >
--------------------	---------------------

- Ermöglicht die Auswahl eines Wi-Fi-Netzwerks und die Verbindung damit, um Datum und Uhrzeit synchron zu halten.
Drücken Sie die "OK"-Taste, um eine Netzwerksuche zu starten. Die Meldung "**Netzwerk suchen**" wird im Vollbildmodus angezeigt.
Innerhalb einer Minute erscheint eine Liste verfügbarer Netzwerke.
Verwenden Sie die Tasten  und  , um durch die Liste zu blättern. Das ausgewählte Netzwerk wird gelb hervorgehoben.
Drücken Sie "OK", um zum Passwort-Eingabebildschirm zu gelangen.
Navigieren Sie auf der Bildschirmtastatur mit den Tasten  ,  ,  und  .



Drücken Sie **„OK“**, um Zeichen auszuwählen.
Achten Sie auf die korrekte Verwendung von Groß- und Kleinschreibung.
Nachdem das Passwort eingegeben wurde, wählen Sie die Schaltfläche **„VERBINDEN“**. Die Meldung **„WiFi wird verbunden“** erscheint.

Erfolg: Die Meldung **„WiFi erfolgreich verbunden“** wird angezeigt, und ein „✓“-Symbol erscheint neben dem verbundenen Netzwerk.
Drücken Sie die **„MENÜ“**-Taste, um zu den vorherigen Menüs zu rückzukehren.

Fehler: Wenn die Verbindung fehlschlägt, wird die Meldung **„WiFi konnte keine Verbindung herstellen“** zusammen mit **„Bitte überprüfen Sie das Passwort oder starten Sie das Gerät neu“** angezeigt, damit Sie die Daten korrigieren können.

Hinweis: Wenn das Gerät zuvor mit einem Netzwerk verbunden war, wird es automatisch erneut verbunden, wenn es verfügbar ist.

ZEIT	< 00:00 >
-------------	------------------------

- Stellen Sie die aktuelle Ortszeit ein.
Drücken Sie **„OK“**, um die Zeit einzustellen.
Stellen Sie Stunden und Minuten mit den  und  -Tasten ein.
Das ausgewählte Feld wird unterstrichen
Bestätigen Sie die Zeit, indem Sie **„OK“** drücken.

Hinweis: Wählen Sie den 24-Stunden-Modus, bevor Sie die Zeit einstellen, um die korrekte AM/PM-Anzeige zu gewährleisten.

DATUM	< TT - MM - JJJJ >
--------------	---------------------------------

- Stellen Sie das aktuelle Datum ein.
Drücken Sie **„OK“**, um das Datum einzustellen. Verwenden Sie die  und  -Tasten, um den Tag, Monat oder das Jahr auszuwählen und anzupassen (z. B. TT/MM/JJJJ). Bestätigen Sie Ihre Einstellungen, indem Sie **„OK“** drücken.

SOMMER - WINTERZEIT	< DU >
----------------------------	---------------------

- Ermöglicht der Uhr, die Zeit automatisch an die saisonalen Änderungen zwischen Winter- und Sommerzeit anzupassen.
oder zu deaktivieren.



Diese Option ist deaktiviert, wenn „ZEIT UND DATUM ÜBER WLAN“ aktiv ist, da diese Funktion bereits enthalten ist.

Verwenden Sie direkt die Tasten ◀ und ▶ , um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

ZEIT MODUS	< 24 >
-------------------	---------------------

- Wählen Sie zwischen dem 12-Stunden- (AM/PM) oder 24-Stunden-Format. Verwenden Sie direkt die ◀ und ▶ -Tasten, um den Zeitmodus zu ändern.

DATUM MODUS	< Tag/Monat/Jahr >
--------------------	---------------------------------

- Wählen Sie das bevorzugte Datumsformat:
Tag/Monat/Jahr
Monat/Tag/Jahr
Jahr/Monat/Tag
Verwenden Sie direkt die ◀ und ▶ -Tasten, um den Datumsmodus zu ändern.

TAGESZEITEN	< 06 >
--------------------	---------------------

- Für alle Sprachen wird der Tag in vier verschiedene Teile unterteilt, sodass Benutzer die Startzeit für jedes Segment anpassen können.
DER MORGEN BEGINNT UM
DER MITTAG BEGINNT UM
DER ABEND BEGINNT UM
DIE NACHT BEGINNT UM
- Für die flämische und deutsche Sprache enthält der Tag 2 weitere Teile:
DER VORMITTAG BEGINNT UM
DER NACHMITTAG BEGINNT UM

Verwenden Sie direkt die ◀ und ▶ -Tasten, um die Uhrzeit anzupassen, wann jedes Tagessegment beginnt.

STUNDE FÜR TON AUSWÄHLEN	< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 >
---------------------------------	---

- Sie können einen Ton als zusätzliche Erinnerung zu bestimmten Stunden einstellen.
Verwenden Sie die ◀ und ▶ -Tasten, um eine Stunde auszuwählen (unterstrichen in Weiß).



Drücken Sie „**OK**“, um den Ton zu aktivieren. Programmierte Stunden werden in Blau angezeigt.

Um eine Erinnerung zu löschen oder zu ändern, wählen Sie diese aus und drücken Sie „**OK**“.

HELLIGKEIT TAGSÜBER	< 15 >
----------------------------	---------------------

- Stellen Sie die Helligkeit für den Tag ein.
Verwenden Sie direkt die  und  -Tasten, um die gewünschte Helligkeit anzupassen.

HELLIGKEIT NACHTS	< 01 >
--------------------------	---------------------

- Stellen Sie die Helligkeit für den Nacht ein.
Verwenden Sie direkt die  und  -Tasten, um die gewünschte Helligkeit anzupassen.

NACHTMODUS	< AUS >
-------------------	----------------------


- Stellen Sie die Uhrzeit ein, nach der die Bildschirmfarbe zu Schwarz mit gelbem Text wechselt, um eine ungestörte Nachtruhe zu ermöglichen.
Verwenden Sie direkt die  und  -Tasten, um die gewünschte Uhrzeit anzupassen.

LAUTSTÄRKE	< 04 >
-------------------	---------------------

- Wählen Sie eine bevorzugte Lautstärke für den Ton und die Alarmer.
Verwenden Sie direkt die  und  -Tasten, um die gewünschte Lautstärke anzupassen.

FARB MODUS	<SCHWARZ - WEIßER TEXT >
-------------------	---------------------------------------

- Wählen Sie einen von drei Bildschirmfarbmodi aus (3):





Schwarz/Weißer Text: Standardansicht.

Schwarz/Gelber Text: Geeignet für Sehbehinderte.

Schwarz/Roter Balken: Entwickelt, um die Aufmerksamkeit des Benutzers zu erregen.

Verwenden Sie direkt die  und  -Tasten, um den gewünschten Farbmodus auszuwählen.

BILDSCHIRM-INTERVALLMODUS

< AUS >

- Die **BBrain WIFI Uhr** verfügt über 3 verschiedene Bildschirmoberflächen zur Anzeige von Datums- und Zeitinformationen. Eine mit einer analogen Uhr (4), eine mit einer digitalen Uhr (5) und eine einfache Ansicht (6):


4



5



6



Sie können die Oberfläche manuell wechseln, indem Sie die „OK“-Taste auf der Rückseite der Uhr 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Der Bildschirmintervallmodus ermöglicht es den Benutzern, entweder eine einheitliche Oberfläche beizubehalten oder zwischen den verfügbaren Optionen in Intervallen von 30, 60 oder 90 Sekunden zu wechseln.

- Verwenden Sie direkt die  und  -Tasten, um den gewünschten Intervallmodus auszuwählen.

ALARM EINSTELLUNGEN

WIEDERHOLEN < 1 >

DAUER < 30 >

>

- Die **BBrain WIFI Uhr** bietet sechs verschiedene anpassbare Alarmer, die für bestimmte Daten programmiert werden können – ideal als Erinnerung für tägliche Routinen und wichtige Feiertage.

Drücken Sie „**OK**“, um die Alarmer einzustellen. Verwenden Sie direkt die  und  -Tasten, um den zu ändernde Parameter auszuwählen. Verwenden Sie die  und  -Tasten, um die Werte für Wiederholung und Dauer für alle Alarmer anzupassen:

- o Konfigurieren Sie die Wiederholungsintervalle auf 0, 1, 2 oder 3 mit einem 5-Minuten-Zyklus, wenn der Benutzer das Alarm nicht bestätigt, während es aktiv ist.
- o Konfigurieren Sie die Tondauer auf 30, 60 oder 90 Sekunden. Drücken Sie die „**OK**“-Taste, während das **>**-Symbol markiert ist, um das Erweiterte Alarmmenü aufzurufen.
- o Verwenden Sie die  und  -Tasten, um durch die folgenden Alarmoptionen zu blättern, und drücken Sie „**OK**“, um Ihre Auswahl zu bestätigen:

AUFWACHEN ALARM

ZU BETT GEHEN ALARM

NICKERCHEN MACHEN ALARM




GEBURTSTAG BENUTZER ALARM

WEIHNACHTSTAG ALARM

NEUJAHRSTAG ALARM

- o Verwenden Sie die  und  -Tasten, um zu den gewünschten Wochentagen zu navigieren. Aktive Tage werden mit einer weißen Unterstreichung hervorgehoben.
- o Drücken Sie „**OK**“, um das Alarm für den ausgewählten Tag zu aktivieren. Aktive Tage werden in Blau angezeigt.
- o Stellen Sie die Stunden und Minuten mit den  und  -Tasten ein. Das ausgewählte Feld wird unterstrichen.
- o Drücken Sie „**OK**“, um die Zeit zu bestätigen.
- o Drücken Sie die „**MENU**“-Taste, um das Erweiterte Alarmmenü zu verlassen.

Nachfolgend finden Sie einige Beispiele, wie die Alarmer aussehen:



MEDIKAMENTEN EINSTELLUNG	WIEDERHOLEN < 1 >	DAUER < 30 >	>
---------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------

- Die **BBrain WIFI Uhr** bietet drei anpassbare Medikamenten-Alarme. Drücken Sie „**OK**“, um die Medikamenten-Alarme einzustellen.

Verwenden Sie direkt die und -Tasten, um den zu ändernde Parameter auszuwählen.

Verwenden Sie die und -Tasten, um die Werte für Wiederholung und Dauer für alle Medikamenten-Alarme anzupassen:

- o Konfigurieren Sie die Wiederholungsintervalle auf 0, 1, 2 oder 3 mit einem 5-Minuten-Zyklus, wenn der Benutzer das Alarm nicht bestätigt, während es aktiv ist.
- o Konfigurieren Sie die Tondauer auf 30, 60 oder 90 Sekunden.
- o Drücken Sie die „**OK**“-Taste, während das **>**-Symbol markiert ist, um das Erweiterte Medikamenten-Alarmmenü aufzurufen.
- o Verwenden Sie die und -Tasten, um durch die folgenden Alarmoptionen zu blättern, und drücken Sie „**OK**“, um Ihre Auswahl zu bestätigen:

MORGENMEDIKAMENT

NACHMITTAGS MEDIKAMENT

ABEND MEDIKAMENT

- o Verwenden Sie die und -Tasten, um zu den gewünschten Wochentagen zu navigieren. Aktive Tage werden mit einer weißen Unterstreichung hervorgehoben.
- o Drücken Sie „**OK**“, um das Medikamenten-Alarm für den ausgewählten Tag zu aktivieren. Aktive Tage werden in Blau angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle gewünschten Tage.
- o Stellen Sie die Stunden und Minuten mit den und -Tasten ein. Das ausgewählte Feld wird unterstrichen.
- o Drücken Sie „**OK**“, um die Zeit zu bestätigen.
- o Drücken Sie die „**MENU**“-Taste, um das Erweiterte Medikamenten-Alarmmenü zu verlassen.

Nachfolgend finden Sie einige Beispiele, wie die Medikamenten-Alarme aussehen:





- Die **BBrain WIFI Uhr** ermöglicht es, mehr als 10 verschiedene Alarmer individuell anzupassen, die für bestimmte Aktionen im Laufe des Tages programmiert werden können, und bietet den Nutzern eine organisierte Struktur, um diese zu erledigen.

- o Drücken Sie „**OK**“, um die Erinnerungen einzurichten.
- o Verwenden Sie die Tasten  und , um den zu ändernden Parameter auszuwählen.
- o Verwenden Sie die Tasten  und , um die Wiederholungs- und Dauereinstellungen für alle Erinnerungen anzupassen:
- o Stellen Sie die Wiederholungsintervalle auf 0, 1, 2 oder 3 ein, mit einem 5-Minuten-Zyklus, wenn der Benutzer keine Taste drückt, um das aktive Alarmsignal zu bestätigen. Stellen Sie die Tonlänge auf 30, 60 oder 90 Sekunden ein.
- o Drücken Sie die „**OK**“-Taste, während das >-Symbol hervorgehoben ist, um das Erweiterte Erinnerungsmenü aufzurufen.
- o Verwenden Sie die Tasten  und , um durch die folgenden Erinnerungsoptionen zu blättern, und drücken Sie „**OK**“, um Ihre Auswahl zu bestätigen:

FRÜHSTÜCK

MITTAGESSEN

ABENDESSEN

WASSER TRINKEN

OBST ESSEN

KALENDER ÜBERPRÜFEN

MIT DEM HUND SPAZIEREN GEHEN

EIN BUCH LESEN

FERNSEHEN


MUSIK HÖREN

ZEIT FÜR EIN SPIEL

FREUND/FAMILIE ANRUFEN

- o Verwenden Sie die Tasten  und , um zu den gewünschten Tagen der Woche zu navigieren. Aktive Tage werden mit einer weißen Unterstreichung hervorgehoben.
- o Drücken Sie „**OK**“, um die Erinnerung für den ausgewählten Tag zu aktivieren. Aktive Tage werden blau angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle gewünschten Tage.
- o Passen Sie die Stunden und Minuten mit den Tasten  und  an. Das ausgewählte Feld wird unterstrichen.


- o Drücken Sie „**OK**“, um die Uhrzeit zu bestätigen.
- o Drücken Sie die „**MENU**“-Taste, um das Erweiterte Tagesstrukturmenü zu verlassen. Unten finden Sie einige Beispiele, die das Erscheinungsbild der Erinnerungen veranschaulichen:



EINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN	< Nein >
-----------------------------------	-----------------------

- Ermöglicht es dem Benutzer, die **BBrain WIFI Uhr** auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Nur das eingestellte „**DATUM**“ und die „**ZEIT**“ bleiben unverändert; alle anderen Einstellungen, einschließlich der Alarmer, gehen verloren. Verwenden Sie die und -Tasten, um die gewünschte Option auszuwählen. Eine Pop-up-Nachricht erscheint und fragt nach Bestätigung für das Zurücksetzen der Einstellungen (7):

7



Verwenden Sie die und -Tasten, um „**JA**“ oder „**NEIN**“ auszuwählen. Das ausgewählte Feld wird gelb hervorgehoben. Bestätigen Sie die gewünschte Option, indem Sie die „**OK**“-Taste drücken.

FIRMWARE VERSION	SW6.XXXXXX
-------------------------	-------------------

- Die aktuelle Softwareversion wird zur internen Kontrolle angezeigt.



6. Sicherheitshinweise und wartung

Es ist wichtig, die folgenden Empfehlungen zu befolgen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und die Lebensdauer des Produkts erheblich zu verlängern.

- 6.1 **Nur für den Innengebrauch:**
Die **BBrain WIFI Uhr** ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen konzipiert.
Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät oder Zubehör im Freien zu verwenden.
- 6.2 **Elektrischer Anschluss:**
Die **BBrain WIFI Uhr** muss an eine standardmäßige Haushaltsstromversorgung angeschlossen werden.
Der Anschluss an unregelmäßige oder nicht autorisierte Stromquellen kann zu Schäden am Gerät führen.
- 6.3 Verwenden Sie die **BBrain WIFI Uhr** ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzadapter.
- 6.4 **Platzierungsempfehlung:**
Positionieren Sie die **BBrain WIFI Uhr** auf einem Möbelstück, das dem Benutzer während des größten Teils des Tages eine klare, direkte Sicht bietet. Stellen Sie sicher, dass sie sicher platziert ist, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- 6.5 **Vermeidung von Bildschirmbeschädigungen:**
Vermeiden Sie Kratzer auf dem Bildschirm durch scharfe oder spitze Gegenstände.
- 6.6 **Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit:**
Betreiben Sie die **BBrain WIFI Uhr** in einem Temperaturbereich von 10°C bis 40°C (50°F bis 104°F) und einer Luftfeuchtigkeit von 20% bis 80% (nicht kondensierend), um optimale Leistung zu gewährleisten.
- 6.7 **Reinigungshinweise:**
Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um die Oberfläche und den Bildschirm der **BBrain WIFI Uhr** zu reinigen. Vermeiden Sie die Verwendung von scheuernden Materialien, Flüssigkeiten oder chemischen Reinigungsmitteln.
- 6.8 **Batterieverwaltung der Fernbedienung:**
Wenn die Fernbedienung nicht mehr funktioniert, wird empfohlen, die CR2025 3V Lithium-Mangan-Dioxid-Knopfzellenbatterie wie auf der Rückseite abgebildet zu ersetzen.

7. BBrain WIFI Uhr bilder

BBrain WIFI Uhr: Referenzbilder der Vorder- (8) und Rückansicht (9)

8



9



Fernbedienung: Referenzbilder der Vorderseite (10), Rückseite (11) und der kompatiblen Batterie (12):

10



11



12





Merci d'avoir choisi **l'horloge Wi-Fi BBrain** ! Cette horloge-calendrier aide les seniors, les personnes ayant des déficiences visuelles et celles ayant des troubles cognitifs, tels que la démence ou une lésion cérébrale acquise, à conserver une orientation temporelle ainsi qu'une structure et une planification quotidienne. Ce manuel explique comment fonctionne **l'horloge Wi-Fi BBrain** et comment la configurer selon vos préférences personnelles.

Cette horloge peut être connectée à des réseaux Wi-Fi, permettant une synchronisation automatique et fluide de la date et de l'heure pour votre confort.


1. À propos de ce manuel

- Lisez attentivement ce manuel, y compris les informations de sécurité, avant d'utiliser **l'horloge Wi-Fi BBrain**. Assurez-vous d'une manipulation correcte et sécurisée de l'appareil.
- Les images et captures d'écran dans ce manuel peuvent différer du produit réel.
- Les fonctionnalités et services disponibles dépendent de la configuration matérielle et logicielle de l'appareil.
- BBrain n'est pas responsable des problèmes de compatibilité causés par des modifications ou une mauvaise utilisation par l'utilisateur.
- Tous les fichiers audios, images et arrière-plans de cet appareil sont uniquement licenciés pour un usage personnel. Leur utilisation à des fins commerciales constitue une violation des lois sur le droit d'auteur. BBrain décline toute responsabilité en cas de violation des droits d'auteur par les utilisateurs.

2. Contenu de l'emballage

Avant de procéder à l'installation, vérifiez que toutes les pièces nécessaires sont incluses. Si des éléments manquent, veuillez nous contacter à : info@bbrain.eu.

- 1 Horloge Calendrier BBrain
- 1 Support BBrain
- 1 Chargeur
- avec un câble de 2 mètres
- 1 Télécommande
- (pile incluse)
- 1 Manuel d'utilisation



3. Démarrage


l'horloge Wi-Fi BBrain sera opérationnelle après avoir suivi les étapes initiales suivantes :

- Branchez le câble de charge sur l'appareil ; il s'allumera automatiquement.
- L'écran de démarrage s'affichera pendant environ 5 secondes (1), suivi de l'interface principale de l'heure (2).

1



2



4. Configuration de l'horloge calendrier

Les étapes suivantes expliquent comment utiliser **l'horloge Wi-Fi BBrain**:

- Appuyez sur le bouton „**MENU**” à l'arrière de l'horloge ou sur le bouton „**EXIT/SETUP**” de la télécommande pour accéder aux paramètres.
- Utilisez les boutons  et  pour naviguer dans les paramètres du menu. La fonction sélectionnée deviendra jaune.
- Utilisez directement les boutons  et  pour modifier l'état de chaque fonction.
- Si vous souhaitez modifier la valeur d'une fonction, appuyez sur le bouton OK à l'arrière de l'horloge ou sur le bouton „**OK/ENTER**” de la télécommande pour commencer la modification, puis utilisez les boutons  et  pour sélectionner les valeurs souhaitées. Terminez la modification en appuyant sur le bouton „**MENU**” à l'arrière de l'horloge ou sur le bouton „**EXIT/SETUP**” de la télécommande pour enregistrer la valeur sélectionnée. Si plusieurs options sont disponibles, les valeurs sélectionnées seront affichées en bleu.
- Appuyez sur le bouton „**MENU**” à l'arrière de l'horloge ou sur le bouton „**EXIT/SETUP**” de la télécommande pour enregistrer les modifications et revenir à l'écran principal de l'horloge.



5. Description des fonctionnalités

Cette section répertorie toutes les fonctionnalités nécessaires pour finaliser la configuration initiale de **l'horloge Wi-Fi BBrain** :

LANGUE	< FRANÇAIS >
---------------	---------------------------

- Sélectionnez votre langue préférée : plus de 10 options disponibles.
Utilisez directement les boutons  et  pour modifier la langue souhaitée.

HEURE ET DATE VIA WIFI	< DÉSACTIVÉ >
-------------------------------	----------------------------

- Permet de sélectionner un réseau Wi-Fi et de s'y connecter pour maintenir la date et l'heure synchronisées.
Lorsque cette fonction est active, les options „**HEURE**” et „**DATE**” sont bloquées.
Utilisez directement les boutons  et  pour activer ou désactiver la fonction.

SÉLECTIONNER LE PAYS	< FRANCE >
-----------------------------	-------------------------

- Sélectionnez le pays où l'appareil sera utilisé.
Il est essentiel de spécifier un fuseau horaire local général pour permettre l'ajustement automatique de l'heure et de la date de l'horloge.
Cette option ne sera disponible que lorsque l'option „**HEURE ET DATE VIA WIFI**” est utilisée.
Utilisez directement les boutons  et  pour modifier le pays souhaité.

PARAMÈTRES WIFI	< Pas connecté >
------------------------	-------------------------------

- Permet de sélectionner un réseau Wi-Fi et de s'y connecter pour maintenir la date et l'heure synchronisées.
Appuyez sur le bouton „**OK**” pour lancer une recherche de réseau. Le message „**Recherche de réseau**” s'affichera en plein écran.
Environ une minute plus tard, une liste des réseaux disponibles apparaîtra.
Utilisez les boutons  et  pour faire défiler la liste. Le réseau sélectionné sera surligné en jaune.
Appuyez sur „**OK**” pour accéder à l'écran de saisie du mot de passe.
Naviguez sur le clavier à l'écran à l'aide des boutons , ,  et .
Appuyez sur „**OK**” pour sélectionner les caractères.
Assurez-vous d'utiliser correctement les majuscules et minuscules.
Une fois le mot de passe saisi, sélectionnez le bouton „**CONNECTER**”. Le message „WiFi en cours de connexion” apparaîtra.



Succès : Le message „**WiFi connecté avec succès**” s’affichera et une icône „✓” apparaîtra à côté du réseau connecté.
Appuyez sur le bouton „**MENU**” pour revenir aux écrans des menus précédents.

Échec : En cas d’échec, le message „**Échec de la connexion WiFi**” apparaîtra accompagné de „**Veillez vérifier le mot de passe ou redémarrer l’appareil**”, ce qui vous permettra de corriger les informations.

Remarque : Si l’appareil s’est déjà connecté à un réseau par le passé, il se reconnectera automatiquement dès qu’il sera disponible.

HEURE	< 00:00 >
--------------	------------------------

- Réglez l’heure locale actuelle.
Appuyez sur „**OK**” pour régler l’heure.
Ajustez les heures et les minutes à l’aide des boutons  et  .
Le champ sélectionné sera souligné.
Confirmez l’heure en appuyant sur „**OK**” .

Remarque : Sélectionnez le mode 24 heures avant de régler l’heure pour garantir l’affichage correct de AM/PM.

DATE	< JJ - MM - AAAA >
-------------	---------------------------------

- Réglez la date actuelle.
Appuyez sur „**OK**” pour régler la date. Utilisez les boutons  et  pour sélectionner et ajuster le jour, le mois ou l’année (par exemple, JJ/MM/AAAA). Confirmez vos réglages en appuyant sur „**OK**”.

HEURE D’ÉTÉ – D’HIVER	< DÉSACTIVÉ >
------------------------------	----------------------------

- Permet à l’horloge d’ajuster automatiquement l’heure en fonction des changements saisonniers entre l’heure d’hiver et l’heure d’été.
Cette option est désactivée lorsque l’option „**HEURE ET DATE VIA WIFI**” est active, car cette fonctionnalité est incluse.
Utilisez directement les boutons  et  pour activer ou désactiver la fonction.

MODE HORAIRE	< 24 >
---------------------	---------------------

- Choisissez entre le format 12 heures (AM/PM) ou 24 heures.
Utilisez directement les boutons  et  pour modifier le mode horaire.



MODE DATE	< Jour/Mois/Année >
------------------	----------------------------------

- Choisissez un format de date préféré :

Jour/Mois/Année

Mois/Jour/Année

Année/Mois/Jour

Utilisez directement les boutons ◀ et ▶ pour modifier le mode de date.

PARTIES DE LA JOURNÉE	< 06 >
------------------------------	---------------------

- Pour toutes les langues, la journée sera divisée en quatre parties distinctes, permettant aux utilisateurs de personnaliser l'heure de début de chaque segment.

LE MATIN COMMENCE À

L'APRÈS-MIDI COMMENCE À

LE SOIR COMMENCE À

LA NUIT COMMENCE À

- Pour les langues flamande et allemande, la journée comprend 2 parties supplémentaires :

LA MATINÉE COMMENCE À

LE FIN D'APRÈS-MIDI

Utilisez directement les boutons ◀ et ▶ pour modifier l'heure de début de chaque partie de la journée.

SÉLECTIONNEZ L'HEURE DE LA SONNERIE	< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 >
--	---

- Vous pouvez définir une tonalité comme rappel supplémentaire à des heures spécifiques.

Utilisez les boutons ◀ et ▶ pour sélectionner une heure (soulignée en blanc).

Appuyez sur „OK” pour activer la tonalité. Les heures programmées apparaîtront en bleu.

Pour supprimer ou modifier un rappel, sélectionnez-le et appuyez sur „OK”.



LUMINOSITÉ DU JOUR	< 15 >
--------------------	--------

- Réglez la luminosité diurne.

Utilisez directement les boutons  et  pour ajuster la luminosité souhaitée.

LUMINOSITÉ DE NUIT	< 01 >
--------------------	--------

- Réglez la luminosité nocturne.

Utilisez directement les boutons  et  pour ajuster la luminosité souhaitée.

MODE NUIT	< DÉSACTIVÉ >
-----------	---------------

- Réglez l'heure après laquelle la couleur de l'écran passe au noir avec du texte jaune, pour une nuit paisible sans distractions.

Utilisez directement les boutons  et  pour ajuster l'heure souhaitée.


VOLUME	< 04 >
--------	--------

- Choisissez un volume préféré pour le son et les alarmes.

Utilisez directement les boutons  et  pour ajuster le volume souhaité.

MODE COULEUR	< NOIR – TEXTE BLANC >
--------------	------------------------

- Choisissez l'un des trois modes de couleur de l'écran comme indiqué (3) :



Noir/Texte Blanc : Affichage standard.

Noir/Texte Jaune : Adapté aux malvoyants.

Noir/Barre Rouge : Conçu pour attirer l'attention de l'utilisateur.

Utilisez directement les boutons  et  pour sélectionner le mode de couleur souhaité.

MODE INTERVALLE D'ÉCRAN

< DÉSACTIVÉ >

- **L'horloge Wi-Fi BBrain** dispose de 3 interfaces d'écran différentes pour afficher les informations de date et d'heure. Une avec une horloge analogique (4), une avec une horloge numérique (5), et une interface basique (6):


4



5



6



Vous pouvez basculer manuellement entre les interfaces en maintenant le bouton „OK” au dos de l'horloge pendant 3 secondes.

Le mode d'intervalle d'écran permet aux utilisateurs de conserver une interface fixe ou d'alterner entre les options disponibles à des intervalles de 30, 60 ou 90 secondes.

- Utilisez directement les boutons  et  pour sélectionner le mode d'intervalle souhaité.

PARAMÈTRES D'ALARME

RÉPÉTER < 1 >

DURÉE < 30 >

>

- **L'horloge Wi-Fi BBrain** propose six alarmes personnalisables pouvant être programmées pour des dates spécifiques, idéales pour les routines quotidiennes et les fêtes importantes. Appuyez sur „OK” pour régler les alarmes.

Utilisez directement les boutons  et  pour sélectionner le paramètre à modifier. Utilisez les boutons  et  pour ajuster les valeurs de Répétition et de Durée applicables à toutes les alarmes :


- o Configurez les intervalles de répétition sur 0, 1, 2 ou 3 avec un cycle de 5 minutes si l'utilisateur n'appuie sur aucun bouton pour reconnaître l'alarme pendant qu'elle est active.

- o Réglez la durée de la tonalité sur 30, 60 ou 90 secondes. Appuyez sur le bouton „OK” lorsque l'icône > est surlignée pour entrer dans le Menu Avancé des Alarmes.
- o Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour faire défiler les options suivantes et appuyez sur „OK” pour confirmer votre sélection :

SE RÉVEILLER ALARME
 ALLER AU LIT ALARME
 FAIRE UNE SIESTE ALARME
 ANNIVERSAIRE UTILISATEUR ALARME
 JOUR DE NOËL ALARME
 JOUR DE L'AN ALARME

- o Utilisez les boutons ◀ et ▶ pour naviguer jusqu'au(x) jour(s) souhaité(s) de la semaine. Les jours actifs sont soulignés en blanc.
- o Appuyez sur „OK” pour activer l'alarme pour le jour sélectionné. Les jours actifs apparaîtront en bleu.
- o Ajustez les heures et minutes avec les boutons ▲ et ▼ . Le champ sélectionné sera souligné.
- o Appuyez sur „OK” pour confirmer l'heure.
- o Appuyez sur le bouton „MENU” pour quitter le Menu Avancé des Alarmes.

Voici quelques exemples illustrant l'apparence des alarmes :



PARAMÈTRES DE MÉDICAMENTS | **RÉPÉTER < 1 >** | **DURÉE < 30 >** | >

- **L'horloge Wi-Fi BBrain** propose trois alarmes de médicaments personnalisables. Appuyez sur „OK” pour régler les alarmes de médicaments. Utilisez directement les boutons ◀ et ▶ pour sélectionner le paramètre à modifier.

Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour ajuster les valeurs de Répétition et de durée applicables à toutes les alarmes de médicaments :

- o Configurez les intervalles de répétition sur 0, 1, 2 ou 3 avec un cycle de 5 minutes si l'utilisateur n'appuie sur aucun bouton pour reconnaître l'alarme pendant qu'elle est active.
- o Réglez la durée de la tonalité sur 30, 60 ou 90 secondes.

- o Appuyez sur le bouton „OK” lorsque l'icône > est surlignée pour entrer dans le Menu Avancé des Alarmes Médicaments.
- o Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour faire défiler les options suivantes et appuyez sur „OK” pour confirmer votre sélection :

MÉDICAMENT DU MATIN

MÉDICAMENT DE L'APRÈS-MIDI

MÉDICAMENT DU SOIR

- o Utilisez les boutons ◀ et ▶ pour naviguer jusqu'au(x) jour(s) souhaité(s) de la semaine. Les jours actifs sont soulignés en blanc.
- o Appuyez sur „OK” pour activer l'alarme de médicaments pour le jour sélectionné. Les jours actifs apparaîtront en bleu.
- o Répétez cette étape pour tous les jours souhaités.
- o Ajustez les heures et minutes avec les boutons ▲ et ▼ . Le champ sélectionné sera souligné.
- o Appuyez sur „OK” pour confirmer l'heure.
- o Appuyez sur le bouton „MENU” pour quitter le Menu Avancé des Alarmes Médicaments.

Voici quelques exemples illustrant l'apparence des alarmes de médicaments :



PARAMÈTRES DE LA STRUCTURE	RÉPÉTER < 1 >	DURÉE < 30 >	>
----------------------------	---------------	--------------	---

- **L'horloge Wi-Fi BBrain** permet de personnaliser plus de 10 alarmes différentes, qui peuvent être programmées pour des actions spécifiques tout au long de la journée, offrant une structure organisée aux utilisateurs pour les réaliser.

Appuyez sur „OK” pour configurer les rappels.

Utilisez directement les boutons ◀ et ▶ pour sélectionner le paramètre à modifier.

Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour modifier les valeurs Répéter et Durée pour tous les rappels :

Configurez les intervalles de répétition à 0, 1, 2 ou 3, avec un cycle de 5 minutes si l'utilisateur n'appuie sur aucun bouton pour confirmer l'alarme

lorsqu'elle est active.

Configurez la durée de la tonalité à 30, 60 ou 90 secondes.

Appuyez sur le bouton „OK” lorsque l'icône > est surlignée pour accéder au Menu Rappels Avancés.

Utilisez les boutons  et  pour faire défiler les options suivantes et appuyez sur „OK” pour confirmer votre sélection :

PETIT DÉJEUNER
DÉJEUNER
DÎNER
BOIRE DE L'EAU
MANGER DES FRUITS
VÉRIFIER LE CALENDRIER
PROMENER LE CHIEN
LIRE UNE LIVRE
REGARDER LA TÉLÉVISION
ÉCOUTER DE LA MUSIQUE
C'EST L'HEURE DU JOUER
APPELER UN AMI/FAMILLE

Utilisez les boutons  et  pour naviguer vers les jours souhaités de la semaine. Les jours actifs sont soulignés en blanc.

Appuyez sur „OK” pour activer le rappel pour le jour sélectionné. Les jours actifs apparaîtront en bleu.


Répétez cette étape pour tous les jours souhaités.

Ajustez les heures et les minutes en utilisant les boutons  et  . Le champ sélectionné sera souligné.

Appuyez sur „OK” pour confirmer l'heure.

Appuyez sur le bouton „MENU” pour quitter le Menu Structure Journalière Avancée.

Ci-dessous figurent quelques exemples illustrant l'apparence des rappels:



RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES


< Non >

- Permet à l'utilisateur de restaurer **L'horloge Wi-Fi BBrain** aux paramètres d'usine. Seules la **DATE** et **l'HEURE** réglées resteront inchangées ; tous les autres paramètres, y compris les alarmes, seront perdus.

Utilisez les boutons  et  pour sélectionner l'option souhaitée.

Un message contextuel apparaîtra, demandant confirmation pour réinitialiser les paramètres (7).

7



Utilisez les boutons  et  pour sélectionner „OUI” ou „NON”. Le champ sélectionné apparaîtra en jaune.

Confirmez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton „OK”.

VERSION DU MICROLOGICIEL**SW6.XXXXXX**

- La version actuelle du logiciel est affichée pour un contrôle interne.

6. Consignes de sécurité et entretien

Il est crucial de suivre les recommandations suivantes pour garantir des performances optimales et prolonger considérablement la durée de vie du produit.

6.1 Usage en Intérieur Uniquement:

L'horloge Wi-Fi BBrain est exclusivement conçue pour un usage intérieur.

N'essayez pas d'utiliser l'appareil ou ses accessoires en extérieur, quelles que soient les circonstances.

6.2 Connexion Électrique:

L'horloge Wi-Fi BBrain doit être connectée à une installation électrique domestique standard. La connecter à des sources d'alimentation non régulées ou non autorisées pour un usage domestique pourrait endommager l'appareil.

- 6.3 Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni avec **L'horloge Wi-Fi BBrain**.
- 6.4 **Recommandation de Placement:**
Placez **L'horloge Wi-Fi BBrain** sur un meuble offrant une vue claire et directe à l'utilisateur pendant la majeure partie de la journée. Assurez-vous qu'elle est solidement placée pour éviter les chutes.
- 6.5 **Éviter les Dommages à l'Écran:**
Évitez de rayer l'écran avec des objets pointus ou tranchants.
- 6.6 **Température et Humidité de Fonctionnement:**
Faites fonctionner **L'horloge Wi-Fi BBrain** dans une plage de températures de 10°C à 40°C (50°F à 104°F) et d'humidité de 20% à 80% (sans condensation) pour des performances optimales.
- 6.7 **Instructions de Nettoyage:**
Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer la surface et l'écran de **L'horloge Wi-Fi BBrain**. Évitez d'utiliser des matériaux abrasifs, des liquides ou des produits chimiques nettoyants.
- 6.8 **Gestion des Piles de la Télécommande:**
Si la télécommande cesse de fonctionner, il est recommandé de remplacer la pile bouton CR2025 3V Lithium-Manganèse Dioxide, comme indiqué sur l'image de son dos.

7. Images de L'horloge Wi-Fi BBrain

L'horloge Wi-Fi BBrain: images de référence de la vue avant (8) et arrière (9) :



Télécommande: images de référence de la face avant (10), arrière (11) et de la batterie compatible (12) :



If you have any inquiries or require further assistance, please do not hesitate to contact our support team at info@bbrain.eu or visit our website at www.bbrain.eu.

